

ZORG- EN GEBRUIKSGIDS

De Quickshot Launch is uitsluitend bedoeld voor gebruik met originele Fleshlight®- of Fleshjack®-producten. Het gebruik van hardwareproducten van derden in combinatie met de Quickshot Launch schendt de gebruiksvoorwaarden en garantie.

Inhoudsopgave

I. JOUW APPARAAT OPLADEN 1

II. JOUW APPARAAT GEBRUIKEN 1

III. GLIJMIDDEL 3

IV. REINIGEN 3

V. DISCLAIMER EN WAARSCHUWINGEN 4

VI. AFVOERSPECIFICATIES 5

VII. SPECIFICATIES EN KLANTENSERVICE 5

I. JOUW APPARAAT OPLADEN

1. Plaats de stroomadapter in de basis van het apparaat en sluit het apparaat aan op een stroombron.
2. Laat het apparaat volledig opladen voordat je het voor de eerste keer gebruikt. (Het rode statuslampje stopt met knipperen zodra het is opgeladen.)
3. Opmerking: Je kunt je Quickshot Launch gebruiken terwijl het apparaat is aangesloten of het apparaat gebruiken zonder de oplaadbare batterij.
4. Waarschuwing: Het is belangrijk dat je de batterij opgeladen houdt en nooit volledig laat ontladen. Als de batterij volledig ontladen is, is het mogelijk dat deze geen lading meer kan accepteren. Als je de batterij niet opgeladen houdt, vervalt de garantie van 90 dagen.

II. JOUW APPARAAT GEBRUIKEN

1. Verwijder voordat je je Quickshot Launch gebruikt beide doppen van je-Quickshot-speeltje, plaats deze in de houder in het midden van de Quickshot Launch en draai de Quickshot® met de klok mee totdat deze vastklikt.
2. Indien gewenst, kun je je telefoon in de telefoonhouder boven op de Quickshot Launch plaatsen en deze vastzetten door de achterste spuitmond vast te draaien. Pas de kijkhoek aan door eerst de vleugelmoer aan de linkerkant los te draaien, de houder naar een optimale positie te verplaatsen en vervolgens de vleugelmoer vast te draaien.
3. Breng Fleshlube® glijmiddel op waterbasis aan op jezelf en de Quickshot-huls.
4. Om de Quickshot Launch te starten, houd de aan/uit-knop op de rechterhandgreep ingedrukt totdat het apparaat actief wordt (ongeveer drie seconden).
5. Zodra het apparaat is geactiveerd, kun je het apparaat starten door één keer op de aan/uit-knop te drukken.

6. Opmerking: je kunt ook één keer op de aan/uit-knop drukken om het apparaat te pauzeren tijdens gebruik. Wanneer het apparaat is gepauzeerd, knipperen de lampjes op de tuimelknoppen op elke greep.

7. De Quickshot Launch heeft de volgende bedieningselementen:

8. Je kunt de instellingen voor snelheid, lengte of positie tijdens gebruik aanpassen om een optimale ervaring te creëren.

- Slagsnelheid: druk op de tuimelknop op de rechtergreep omhoog of omlaag om de slagsnelheid te verhogen of te verlagen.

- Slaglengte: druk op de tuimelknop op de linkergreep omhoog of omlaag om de lengte van de slag te verhogen of te verlagen.

- Slagpositie: druk op de knop aan de zijkant van de linkergreep om de positie van de slag aan te passen. Let op: als je de slaglengte op de maximale instelling hebt ingesteld, verandert de slagpositie niet wanneer je op de knop drukt.

9. Veeg de Quickshot Launch af als je klaar bent, verwijder de Quickshot-stroker en volg de reinigingsinstructies voor alle Fleshlight-producten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de Quickshot Launch uit te schakelen.

II. GLIJMIDDEL

Fleshlight raadt je aan om FleshLube® of een ander glijmiddel op waterbasis te gebruiken met je Quickshot-speeltjes, zowel binnenin als buiten de Quickshot Launch.

Glijmiddelen op basis van siliconen en olie kunnen het materiaal van de Quickshot-huls aantasten.

Andere stoffen zoals massageoliën of handcrèmes kunnen de Quickshot Launch beschadigen.

III. REINIGEN

1. Haal de Quickshot-stroker uit de Quickshot Launch.

2. Haal de huls uit de buitenbehuizing.

3. Spoel de huls af met warm water, bestrijk met een antibacteriële spray zoals FleshWash® en laat volledig drogen.

4. Spoel de buitenbehuizing af of veeg af met antibacteriële doekjes.

5. Zodra de huls droog is, plaats de huls terug in de behuizing.

6. Nadat de huls droog is, kun je deze bedekken met Fleshlight Renewing Powder om de gladde en zachte textuur te behouden.

V. DISCLAIMER EN WAARSCHUWINGEN

- Fleshlight® doet geen medische claims met zijn apparaten.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door iemand die niet in staat of bereid is om toestemming te geven.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Fleshlight is niet aansprakelijk voor ongewenste resultaten van verkeerd gebruik.
- Volg alle aanwijzingen zoals uiteengezet in de handleiding en probeer thuis geen technische aanpassingen aan je Quickshot Launch uit te voeren.
- Gebruik de Quickshot Launch niet als er elektronische elementen blootliggen.
- Gebruik de Quickshot Launch niet als je je in een douche, bad, zwembad, sauna, stoombad etc. bevindt.
- **De Quickshot Launch is NIET waterdicht, vermijd blootstelling aan water.
- Gebruik de Quickshot Launch niet als deze te heet is om aan te raken.
- Gebruik de Quickshot Launch en het Fleshlight-apparaat niet op ontstoken of geïrriteerde plekken.
- Laat je Quickshot Launch niet in direct zonlicht staan en stel hem NOOIT bloot aan extreme hitte.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- Gebruik geen verwarmingsapparaten om de sleeve of het apparaat te drogen.
- Gebruik geen agressieve zepen, omdat deze het sleeve materiaal kunnen beschadigen.
- Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van kinderen.

VI. AFVOERSPECIFICATIES

Je mag de Launch niet bij het afval gooien. Net als elk ander elektronisch apparaat met een oplaadbare batterij, zijn er afvalvoorschriften. Deze voorschriften verschillen per gemeente, stad en land. Wees je ervan bewust hoe elektronica wordt afgevoerd in de plaats waar je woont. Fleshlight raadt je aan om dit na te vragen bij je plaatselijke gemeentehuis.

VII. SPECIFICATIES EN KLANTENSERVICE

Specificaties:

Materialen: PC, ABS en siliconen

Afwerking: glanzende afwerking, lichte kralenstraalafwerking

Afmetingen: 355,6 x 292,1 x 190,5 mm

Gewicht: ± 3,2 lb (1451,5 g) zonder Quickshot

± 3,7 lb (1678,29 g) met Quickshot

Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Hulp:

Als je problemen hebt met de installatie of het gebruik van je apparaat, bezoek dan onze FAQ-pagina of neem contact op met ons klantenserviceteam.

Voor veelgestelde vragen, bezoek:

www.fleshlight.com/pages/faq

Neem contact op met de klantenservice van Fleshlight: maandag - vrijdag 7.00 - 20.00 uur
CST Internationale bestellingen: +1-512-865-5266

CustomerService@fleshlight.com