

Algemene gebruikersinstructies Vibrators & Dildo's

Met een vibrator of dildo kun je urenlang genieten, alleen of samen. Het apparaat kan dienen als massage- of stimulatiehulpmiddel tijdens zelfbevrediging of tijdens intimiteit met je partner.

Lees deze handleiding goed door om optimaal en veilig plezier te beleven en bewaar hem voor later gebruik. Houd indien mogelijk ook de productverpakking bij voor extra informatie over batterijen, opladen of gebruik.

Veiligheidsrichtlijnen ⚠

Belangrijk: Gebruik deze richtlijnen om veilig te genieten.

- Bewaar het product buiten bereik van kinderen; kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
 - Gebruik het apparaat niet op beschadigde of geïrriteerde huid.
 - Deel het product niet met anderen om ziektes en infecties te voorkomen.
 - Controleer de verpakking voor allergieën, zoals latexallergie.
 - Stop onmiddellijk bij irritatie of lichamelijke klachten.
 - Vries het product niet in en verwarm het niet op.
 - Het product is niet geschikt voor professioneel gebruik.
 - Gebruik het product altijd veilig; gebruik gebeurt op eigen risico.
 - Wij zijn niet aansprakelijk voor schade bij verkeerd gebruik.
-

Algemene informatie ⓘ

- Gebruik het product alleen bij een goede lichamelijke conditie.
- Gebruik gebeurt altijd op eigen risico.
- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met warm water en milde zeep, vermijd het batterijvak.

Laad het apparaat op of plaats batterijen volgens de instructies op de verpakking

IPX Waardes - waterbestendig

Veel vibrators zijn voorzien van een IPX-classificatie, wat aangeeft in hoeverre het product waterbestendig is. Een IPX4 vibrator is spatwaterdicht en kan veilig worden gebruikt onder de douche, maar mag niet volledig ondergedompeld worden. Een IPX7 vibrator kan tijdelijk volledig ondergedompeld worden in water, bijvoorbeeld in bad, zonder dat er schade optreedt. Het is belangrijk om altijd de IPX-waarde van jouw vibrator te controleren en deze instructies strikt op te volgen om de levensduur van het product te garanderen.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng voldoende glijmiddel aan op het product (bij voorkeur op waterbasis).
 2. Breng het product voorzichtig in de vagina of anus, of leg een oplegvibrator op de gewenste plek.
 3. Schakel het product in via de controle-eenheid.
 4. Pas het vibratieniveau aan door te drukken, draaien of schuiven op de bediening.
 5. Zet het apparaat na gebruik weer uit via de controle-eenheid.
 6. Verwijder het product langzaam van je lichaam.
-

Extra functies

- **G-spot stimulatie:** houd de gebogen top richting de buikwand.
 - **Dubbele stimulatie:** sommige modellen stimuleren clitoris en/of anus tegelijk.
 - **Anaal gebruik:** altijd geschikt glijmiddel gebruiken en product stevig vasthouden.
 - **Roterende en stootfuncties:** bedien via de controle-eenheid.
 - **Pompballen en sleeves:** pas diameter aan door op de pompbal te drukken; laat lucht ontsnappen via ventiel.
 - **Zuigvoet:** bevestig het product op een glad, schoon en droog oppervlak.
 - **Draadloze afstandsbediening:** geef je partner de controle over de vibratie voor extra plezier.
-

Onderhoud & opslag

- Laat het product afkoelen na gebruik voordat je het opbergt.
- Reinig na ieder gebruik met warm water en zeep, vermijd het batterijvak.
- Bewaar op een koele, droge plek, uit direct zonlicht.
- Bewaar het product apart van andere materialen om chemische reacties te voorkomen.
- Verwijder batterijen na elk gebruik om de levensduur te verlengen.



Batterijen & netadapter

- Niet gebruiken door kinderen of personen zonder ervaring, tenzij onder toezicht.
- Kinderen altijd uit de buurt houden van netadapter of onderdelen.
- Recycle oude apparaten en verpakkingsmateriaal volgens lokale richtlijnen (EU 2012/19/EU & 2006/66/EG).
- Batterijen niet in de vuilnisbak; terugbrengen naar inzamelpunten of gratis retourneren.
- Let op symbolen:
 - Pb = lood
 - Cd = cadmium
 - Hg = kwik
- Lithiumbatterijen en accupacks: volledig ontladen voor inzameling en polen isoleren met tape om kortsluiting te voorkomen.