

Traveler Quick Start Guide

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

LB | Virun der éischter Notzung sinn och d'Sécherheitsinformatiounen ze liesen. Béid Gebrauchsuweisunge gutt versuergen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információt is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.


BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.







Laden • Lueden • Betöltés • Polnjene •
Punjenje • Зареждане • Nabíjení •
Ładowanie • Nabíjanie • Încărcare



Knipperen: Accu laadt • Blénken: Akku
luet • Villogás: Akkumulátor tölt •
Utripanje: baterija se puni • Bļjeskanje:
baterija se puni • Мигане: Батерията
се зарежда • Blikání: akumulátor se
nabíjí • Miganie: ładowanie akumula-
tora • Bliká: akumulátor sa nabíja •
Iluminare intermitentă: Acumulatorul
se încarcă



Branden: Accu geladen • Luucht un:
Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor
feltöltve • Svetenje baterija je napoln-
jena • Svijetljenje: baterija napunjena •
Светене: Батерията е заредена •
Svícení: akumulátor je nabitý • Diody:
akumulátor naładowany • Svieti: aku-
mulátor nabitý • Iluminare: Acumulator
încărcat



Aan & uit • Un & Aus • BE & KI • Vklp
in izklop • Uključivanje i isključivanje •
Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Wł. i
wyl. • Zapnúť a vypnúť • Pornit & Oprit



Modus • Modus • Üzem mód • Način •
Mod • Режим • Režim • Tryb •
Režim • Mod



1x
2 Sec



1-11




Gebruik • Benotzen • Használat •
Uporaba • Korištenje • Употреба •
Používání • Użytkowanie • Použitie •
Utilizare




Tips • Tipps • Tippek •
Nasveti • Savjeti • Съвети •
Tipy • Wskazówki • Tipy •
Sfaturi



Schoonmaken • Propper maachen •
Tisztítás • Čišćenje • Čišćenje •
Поч-истване • Čišění • Czystczenie •
Čistenie • Curățare



Opslag • Lageren • Tárolás •
Skladištenje • Skladištenje • Съхран-
нение • Skladování • Przechowywanie •
Skladovanie • Depozitare



NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS
kunststof | Bewaar temperatuur: -5°C – +60°C |
Maximale laadstroom: 500 mA | Accu: Li-Ion 3.7V |
Accucapaciteit: 450 mAh | Laadspanning: 5V |
Laadtijd: ca. 4 h | Gebruiksduur: ca. 60 min |
Interface: USB

LB | Spezifikatiounen | Material: Silikon, ABS
Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C |
Maximale Luedestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akkukapazität: 450 mAh | Luedspannung: 5V |
Luedzäit: ong. 4 St | Notzungsdauer: ong. 60 min. |
Schnéttstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS
műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C |
Maximális töltőáram: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akku-kapacitás: 450 mAh | Töltőfeszültség: 5V |
Töltési idő: kb. 4 h | Felhasználási időtartam: kb.
60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika |
Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C |
Najvišji polnilni tok: 500 mA | Baterija: li-ion 3,7V |
Zmogljivost baterije: 450 mAh | Polnilna napetost:
5V | Čas polnjenja: pribl. 4 h | Čas-uporabe: pribl.
60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika |
Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C |
Maksimalna struja punjenja: 500 mA | Baterija:
Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 450 mAh | Napon
punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 4 h | Trajanje
korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон,
ABS пластмаса | Температура на
съхранение: -5°C – +60°C | Максимален
заряден ток: 500 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V |
Капацитет на батерията: 450 mAh | Зарядно
напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок.
4 h | Продължителност на използване: ок.
60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast |
Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální
nabíjecí proud: 500 mA | Akumulátor: li-Ion 3,7 V |
Kapacita akumulátoru: 450 mAh | Nabíjecí napětí:
5 V | Doba nabíjení: cca 4 h | Doba použití: cca
60 min | Rozhraní: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo
sztywne ABS | Temperatura przechowywania:
-5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania:
500 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V |
Pojemność akumulatora: 450 mAh | Napięcie
ładowania: 5 V | Czas ładowania: ok. 4 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota
ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maxi-
málny nabíjací prúd: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion
3,7 V | Kapacita akumulátora: 450 mAh | Nabíjacie
napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 4 hodiny | Doba
použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic |
Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Curent
maxim încărcare: 500 mA | Acumulator: Li-Ion
3.7V | Capacitate acumulator: 450 mAh | Tensiunea
de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 4 h |
Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimberäich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Briech d'Benotzen of falls du während der Uwendung wéi kritt an/oder et dir schlecht gétt. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongewéinlech waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deforméiert ass, 3. verfierft ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagoda. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийърсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intimnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevolnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.