

### **Algemene gebruikersinformatie voor masturbators:**

Bedankt dat je ervoor hebt gekozen dit product aan te kopen. Geniet van opwindende gevoelens door het doelgericht stimuleren en masseren van je penis met dit product. Gebruik het product enkel voor zelfbevrediging of integreer het samen met je partner in het liefdesspel.

Opdat je lang plezier zou beleven aan dit product, vragen wij je om alle informatie over een veilige en optimale omgang te lezen en goed te bewaren voor latere raadpleging. Houd indien mogelijk ook de productverpakking bij, aangezien daar verdere informatie over het product of over de batterijen resp. het opladen van de batterijen op vermeld kan staan.

### **Veiligheidsrichtlijnen**

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen, want kleine deeltjes kunnen worden ingeslikt.
- Gebruik het product niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
- Geef het product niet aan anderen door, om ziektes en infecties te vermijden.
- Lees de informatie op de productverpakking zorgvuldig, om allergische reacties, bijv. latexallergie of andere, te vermijden.
- Stop het gebruik onmiddellijk wanneer zich onaangename huidirritaties of lichamelijke klachten voordoen.
- Vries het product niet in en warm het niet op.
- Het product is niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Let erop dat je het product veilig gebruikt, om verwondingen te voorkomen. Het gebruik gebeurt op eigen risico.
- Wij zijn geenszins aansprakelijk voor schade en ongevallen die voortvloeien uit een onjuist gebruik en niet naleven van deze veiligheidsrichtlijnen.

### **Algemene informatie**

- Gebruik het product enkel bij een goede lichaamsconditie.
- Het gebruik van het product gebeurt op eigen risico.

### **Voor het eerste gebruik**

- Reinig het product voor het eerste gebruik met warm water en zeep. Volg hierbij de stappen op die in de onderhoudsrichtlijnen staan vermeld. Let erop dat er geen water in het batterijvak terechtkomt, om schade aan het apparaat te vermijden.

Indien van toepassing:

- Monteer de afzonderlijke componenten van het product voor het eerste gebruik. Informatie over de montage vind je op de productverpakking.
- Laad het product op of plaats de, eventueel bijgevoegde, batterijen. Informatie over het vervangen van de batterijen of het opladen van de accu vind je op de productverpakking.

### **Gebruik**

1. Verwijder indien nodig de dop van de opening van het product.
2. Leg de vibrator eventueel in de daarvoor voorziene uitsparing.

3. Breng in de sleeve en aan de opening van het product alsook op de penis voldoende glijmiddel aan.

OPMERKING: Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis om schade aan het materiaal te vermijden.

4. Breng de stijve penis in het product in.
5. Beweeg het product naar boven en beneden om de penis door de interne structuur te stimuleren.

OPMERKING: Om de wrijving van de penis te verhogen, kun je de sleeve steviger vasthouden. Daardoor wordt de binnenste diameter verkleind.

6. Om de onderdruk aan de binnenkant van het product te verhogen, kun je de opening aan het andere uiteinde van het product deels of volledig afsluiten met je vinger.

Indien van toepassing, anders ga je verder met stap 10:

7. Schakel het product in via de controle-eenheid om de vibratie te starten.
8. Druk, draai of schuif de controle-eenheid voorzichtig om het vibratieniveau te wijzigen.
9. Druk, draai of schuif de controle-eenheid in de uitgangspositie om de vibratie na gebruik opnieuw uit te zetten.
10. Verwijder het product langzaam van je penis.

#### **Optioneel, indien van toepassing:**

- Sommige masturbators kunnen tweezijdig worden gebruikt en beschikken over twee openingen waarin je kunt binnendringen.
- Sommige masturbators zijn uitgerust met een roterende functie. Schakel deze functie in en uit via de controle-eenheid.
- Sommige masturbators beschikken over een stootfunctie. Schakel deze functie in en uit via de controle-eenheid.
- Sommige masturbators beschikken over een pompbal. Om de wrijving van de penis te verhogen, druk je eventueel herhaaldelijk op de pompbal. De sleeve wordt opgeblazen en de interne diameter van de masturbator wordt verkleind.
- Sommige masturbators beschikken over een zuigvoet, waarmee je het product op een glad, schoon en droog oppervlak kunt bevestigen. Zo blijven je handen vrij voor extra stimulaties.

#### **Onderhoud**

- Laat het product na ieder gebruik afkoelen voordat je het opbergt.
- Reinig het product na ieder gebruik. Ga als volgt te werk:
  1. Neem het product uit de verpakking.
  2. Verwijder de vibrator.
  3. Keer het product indien nodig binnenstebuiten.

4. Zeep het oppervlak in.
5. Spoel het oppervlak af met warm water.

OPMERKING: Let erop dat er geen water in het batterijvak terecht komt om schade aan het toestel te vermijden.

6. Droog het oppervlak met een pluisvrije handdoek af.
7. Ontsmet het oppervlak indien nodig en droog het nogmaals af.
8. Draai het product eventueel opnieuw in de uitgangspositie en herhaal stappen 4 tot 6.

- Bewaar het product op een propere, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht.
- Bewaar het product alleen en niet samen met andere producten uit andere materialen om chemische reacties te vermijden.

OPMERKING: Overige onderhoudsrichtlijnen vind je mogelijk op de productverpakking.

### **Informatie over de bijgevoegde netadapter, lader**

De netadapter, lader is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder ook kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en, of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een bevoegd persoon of geïnformeerd werden over het gebruik van de netadapter, lader.

Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met de netadapter, lader resp. onderdelen van de netadapter, lader spelen.

### **Instructies voor verwijderen**

Gooi het verpakkingsmateriaal en oude apparaten niet weg, maar recycleer ze. Breng oude apparaten in overeenstemming met de nationale wetgeving en de richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG naar de respectievelijke verzamelpunten.

Het symbool van de doorstreepte vuilbak op wieltjes betekent dat dit product op een verzamelplaats voor elektronisch afval moet worden afgegeven om de grondstoffen zo goed mogelijk te recupereren door middel van recycling.

Batterijen horen niet in de vuilbak. Als consument ben je wettelijk verplicht om gebruikte batterijen terug te geven, bijv. in openbare verzamelpunten of daar waar batterijen worden verkocht. Je kunt dit soort batterijen na gebruik ook gratis naar ons terugsturen.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van een symbool en een van de onderstaande chemische symbolen:

- Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood
- Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium
- Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwikzilver

Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen enkel volledig ontladen bij de inzamelinrichtingen worden afgegeven. Om bij niet volledige ontlading te beschermen tegen



kortsluiting moeten de batterijpolen van dit type voor teruggave eventueel met plakband worden geïsoleerd.

Wij wensen je veel plezier met je product en hopen dat het aan je verwachtingen voldoet.