

SVAKOM

EXPLORE YOUR LIMITS



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

SVAKOM Manual	1
Manuel SVAKOM	9
SVAKOM マニュアル	17
Manual de SVAKOM	25
SVAKOM Anleitung	33
Руководство пользователя	42
Manuale SVAKOM	51
SVAKOM 매뉴얼	59
SVAKOM 手册	67
SVAKOM BRUKSANVISNING	74
SVAKOM BRUKSANVISNING	82

Product Name: SAM NEO 2
Made in China



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa



For the digital manual, visit our website
 Pour le manuel numérique, visitez notre site web
 デジタルマニュアルは、当社のウェブサイトをご覧ください
 Para el manual digital, visite nuestro sitio web
 Für das digitale Handbuch, besuchen Sie unsere Website
 Для цифрового руководства посетите наш веб-сайт
 Per il manuale digitale, visita il nostro sito web
 디지털 매뉴얼은 저희 웹사이트를 방문하세요
 请访问我们的网站浏览在线版说明书
 För den digitala manualen, besök vår webbplats
 For den digitale manualen, besøk nettstedet vårt
www.svakom.com/manual

EN

Disclaimer

The information contained in this manual is provided solely and strictly for informational reasons. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of this manual, SVAKOM makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of such information and disclaims all liability for the consequences of such use. SVAKOM reserves the right to modify or update the information included in this document at any time and without prior notice, including but not limited to specifications and product descriptions. The user assumes full responsibility for any consequences arising from the use of this product or its accompanying material.

SVAKOM shall not be liable for any damages, losses, costs, or expenses, direct or indirect, consequential or special, arising out of or in connection with the use of this material or the products described herein.

SVAKOM's products are intended for adult use only. They are not designed, authorized, or warranted for situations where malfunction or misuse might result in personal injury, death, or significant property or environmental damage. Any use of SVAKOM products in such contexts is at the sole risk and discretion of the user. SVAKOM makes no representations or warranties about the inclusion and/or use of its goods in such equipment or applications.

This document supersedes and replaces all preceding information.

Improper use of the product can lead to injury. Ensure you thoroughly read and understand this manual before using the product.

IMPORTANT! Customer Information

Thank you for choosing SVAKOM. We are dedicated to bringing you intelligent, luxurious and elegant lifestyle products.

To get the most from this product for many years, we advise that you read and follow all of the usage, care, maintenance and safety information. Ensure you keep this manual safe for future reference. Do not throw out the product packaging as this may contain useful information regarding batteries, charging and other product details.

We invite you to register on our website (www.svakom.com) so you can get the latest updates on our innovative products with creative ways of playing. Enjoy great pleasure!

SVAKOM Customer Service



Note: Before first use, fully charge your SVAKOM product. Clean the product. Remove and wash the sleeve with mild soap and warm water; allow to air dry before reassembling. Wipe the case exterior with a cloth only because it is non-waterproof. Use the product with water-based lubricant only. For more details, refer to 'Care and Storage'.

EN

Items included: • Sam Neo 2 • USB-C Charging Cable • User Manual

Usage instructions

1. Charging



Charges via USB-C port.

2. On/Off & Indicator Displays




Long press "S" button for 2 seconds.

Battery light	1 bar	2 bars	3 bars	4 bars
Battery level	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Status light	"S"
Lasting "S"	Device active
Flashing "S"	Standby mode (see note below)
Green "S"	"Extended O" mode

Masturbator status



Battery level (masturbator only)

Note: When turning on the product, it will enter standby mode and search to connect with the SAVKOM App on a smart device. To control the product manually, single press the "S" button and it will enter the default mode.

3. Travel Lock



Travel Lock On: When masturbator is off, long press "S" for 8 seconds until lights stop flashing. Masturbator will stay turned off.

Travel Lock Off: Option 1: Long press "S" for 8 seconds until lights stop flashing. Option 2: Charge masturbator. In both situations, masturbator will stay turned off.

4. Combined Suction & Vibration Mode



Default mode is combined suction and vibration. To switch between combined modes, single press "S". To turn off combined mode, press "S" for 2 seconds and the masturbator will also turn off.

5. Suction Mode



To turn on suction mode on/off, press "O" button for 2 seconds. To switch suction mode, single press "O".

6. Vibration Mode



To turn vibration on/off, press "V" button for 2 seconds. To switch vibration mode, single press "V".

7. "Extended O" Mode



"Extended O" mode reduces both suction and vibration to their lowest intensity to encourage a longer lasting climax. To turn on "Extended O", double press "S". To turn off "Extended O", double press "S" or single press any button.

8. App Control

Pair this toy with the SVAKOM App on a Bluetooth-enabled smart device to customize settings and play long-distance with invited guests.



Elevate your experience and "feel" the action of your favorite adult movies by pairing this product with the KooSync App on a Bluetooth smart device.



To download the apps and guides, visit the link or scan the QR code.



www.svakom.com/app

Pay close attention to notes of caution and safety to avoid injury. Failure to do so is at your own risk.

Injury, accidents, or any harm caused by improper usage or failure to observe safety information is not the responsibility of SVAKOM.

CAUTION! Do not use this product if you are not in good health. You use this product at your own risk and discretion.

Before using the product, remove any jewelry/piercings on the usage area. If you experience any discomfort or feel unwell when using this product, cease usage immediately.

WARNING! Before using the product, please read the following information and then ensure your compliance.

Safety Information

- Keep the product out of reach of children and pets as some parts may cause choking.
- Anyone aged under 18 should not use this product.
- Check the materials listed on the packaging and avoid any you may be allergic to.
- Avoid sharing the product with others as this could lead to illnesses and/or infections.
- Do not use the product on damaged skin or anywhere experiencing irritation.
- Do not expose the product to extreme temperatures (i.e. freezing or heat).

Care and Storage

- Before using your new SVAKOM product, allow it to fully charge.
- Before and after each use, clean the product: Remove the sleeve from the case and wash the sleeve with toy cleaner or mild, unscented soap and fresh warm water less than 45°C/113°F. Then, rinse the sleeve with fresh warm water. Finally, allow to air dry. To clean the case, spray toy cleaner onto a clean lint-free towel or soft cloth and wipe the surfaces, avoiding the charging points and interior of the device. Remove any residue and allow to air dry. Ensure the sleeve and case are completely dry before reassembling.
- To prevent product damage, ensure no water contacts the charging points, battery compartment or interior of the case, and do not submerge the case in water because it is not waterproof.
- Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline, or acetone on the product as these substances may damage the materials.
- Allow the product to cool down after every use before storing it away.
- Store the product in a clean, cool and dry place. Be aware that moisture can damage the batteries and motor, and that the product should be kept away from direct sunlight and long-time exposure to high temperatures.
- To prevent chemical reactions between the product and other items, do not store it in direct contact with various materials, especially plastics. Use the storage pouch if included with the product.

WARNING!

- The only safe lubricant to use with this product is water-based.
- The use of non-water-based lubricant may cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation and/or infections when the product is used on the body.
- Do not use the product with silicone-based lubricant, oils, or lotions as this may damage the materials. The list of incompatible substances also includes, but is not limited to, suntan lotion, sunscreen, lip care products, essential oils, coconut oil, and edible oils of all types.
- Do not use massage oil or hand cream as lubricant because this can lead to irritation and/or infection.

Battery Maintenance

- This product uses rechargeable batteries. Allow the battery two hours to charge and discharge to perform at its maximum potential.
- A battery can be charged or discharged over 100 times before reaching full maturity. After fully charging the battery, the product should be disconnected from the charger. This is because overcharging can cause a reduction in the overall battery life.
- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.
- If the product is left in a location which is either too hot or too cold, there will be a reduction in the overall battery life and the battery capacity. When too hot or too cold, the battery life will be shorter even on a full charge.
- Do not puncture or damage the battery. If the battery is damaged, refrain from using the product. Use of a damaged battery can cause fires and/or cause the product to explode.
- Do not attempt to remove or replace the battery. Replacing with an improper battery for the product can lead to malfunction and/or injury and/or explosion.

Adapters/Chargers

The power adapter/charger included with the product is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/ charger or individual parts thereof.

Disposal

When discarding packaging, recycle wherever possible – try to avoid unnecessary disposal of recyclable items. Old devices must be taken to the appropriate collection points according to your local legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC. The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (♻️) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are marked with the symbol of the crossed-out garbage can on wheels (♻️) and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass,
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

Limitation of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SVAKOM, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS OR LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PLEASURE, DISCOMFORT, PRODUCT MALFUNCTION, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (I) YOUR ACCESS TO OR USE OF, OR INABILITY TO ACCESS OR USE, THE PRODUCT; (II) ANY ELECTRICAL OR BATTERY MALFUNCTION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OVERHEATING, LEAKAGE, OR EXPLOSION; (III) ANY UNINTENDED PHYSICAL EFFECTS OR DISCOMFORT RESULTING FROM PRODUCT USAGE; (IV) ANY DAMAGES OR INJURIES CAUSED BY IMPROPER USE, STORAGE, OR HANDLING OF THE PRODUCT; AND (V) ANY MISREPRESENTATIONS OR MISUNDERSTANDINGS ABOUT THE PRODUCTS' FUNCTIONALITY OR PURPOSE.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, SVAKOM'S LIABILITY TO YOU FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELATED TO THIS AGREEMENT (FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION), WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNTS YOU'VE PAID SVAKOM FOR THIS PRODUCT.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES, SO SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH JURISDICTIONS, SVAKOM'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

SVAKOM HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

THE LIMITATION OF LIABILITY SECTION SHALL SURVIVE ANY TERMINATION OR EXPIRATION OF THIS MANUAL OR YOUR USE OF THE SVAKOM PRODUCT.

Intellectual Property Rights Notice

This product, encompassing its design, technologies, trademark, associated branding, and all related materials, hereinafter collectively referred to as the "Protected Elements", are the exclusive property of SVAKOM. The Protected Elements are protected by international intellectual property laws and treaties, including but not limited to, copyright laws, patent laws, trademark laws, trade secret laws, and design rights.

Unauthorized reproduction, imitation, dissemination, or any form of duplication of the Protected Elements, either in part or in full, without the express prior written consent of SVAKOM, is strictly prohibited. This prohibition applies, but is not limited to, any reproduction, redistribution, or retransmission of any of the Protected Elements, as well as the unauthorized use, copying, or adoption of SVAKOM's unique designs, technologies, trademarks, or any related branding.

SVAKOM vigilantly enforces its intellectual property rights to the fullest extent of the law. Any individual or entity found to infringe upon SVAKOM's intellectual property rights, either willfully or inadvertently, shall be subject to legal action, which may include claims for damages, injunctive relief, legal fees, and other remedies as provided under applicable laws.

Should you wish to use or otherwise leverage any of the Protected Elements, you are required to seek and obtain a formal licensing agreement or written permission from SVAKOM prior to any such use. Failure to do so may result in legal implications.

All rights not expressly granted herein are reserved by SVAKOM. For any questions or clarifications regarding this notice or SVAKOM's intellectual property rights, please contact SVAKOM directly.

Thank you for respecting the intellectual endeavors and property of SVAKOM.

Compliance with FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCCID:2A74F-S08P

Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using body-safe materials, including silicone. They are harmless to a human's body.

International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Product Information

Additional Information: The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive: is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labeling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

Sam Neo 2, declares that this Model is No: S08P

Product Name: Sam Neo 2, in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Use Sam Neo 2 in the environment with the temperature between 0°C and +45°C.

SAR: The device complies with RF specifications when the device is used at 5mm from your body.

There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Meeting European Standards

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type masturbator "Sam Neo 2" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.svakom.com/de-paf

The frequency band or bands in which the radio equipment masturbator "Sam Neo 2" is operated at 2402-2480MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is -4.32dBm.



Warranty
Each SVAKOM product comes with a 2-year warranty and 10-year quality guarantee.
If you have problems with your product, make your claim at www.svakom.com/warranty-claim
Products purchased from unauthorized online marketplace sellers are excluded.



WWW.SVAKOM.COM

[HELP CENTER](#)

[WARRANTY CLAIM](#)

Support: support@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

© 2024 SVAKOM. All rights reserved.

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement et strictement à titre informatif. Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ce manuel, SVAKOM ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une telle utilisation. SVAKOM se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications et les descriptions des produits. L'utilisateur assume l'entière responsabilité des conséquences découlant de l'utilisation de ce produit ou du matériel qui l'accompagne.

SVAKOM ne peut être tenu responsable des dommages, pertes, coûts ou dépenses, directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, découlant de l'utilisation de ce matériel ou des produits décrits dans le présent document.

Les produits SVAKOM sont destinés à un usage adulte uniquement. Ils ne sont pas conçus, autorisés ou garantis pour des situations où un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels ou environnementaux importants. Toute utilisation des produits SVAKOM dans de tels contextes se fait au seul risque et à la seule discrétion de l'utilisateur. SVAKOM ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'inclusion et/ou à l'utilisation de ses produits dans de tels équipements ou applications.

Ce document annule et remplace toutes les informations précédentes.

Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures. Assurez-vous de bien lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

IMPORTANT ! Informations destinées aux clients

Merci d'avoir choisi SVAKOM. Nous nous efforçons de vous proposer des produits intelligents, luxueux et élégants.

Pour tirer le meilleur parti de ce produit pendant de nombreuses années, nous vous conseillons de lire et de suivre toutes les informations relatives à l'utilisation, l'entretien, la maintenance et la sécurité. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ne jetez pas l'emballage du produit, car il peut contenir des informations utiles concernant les piles, le chargement et d'autres détails du produit.

Nous vous invitons à vous inscrire sur notre site web (www.svakom.com) afin de recevoir les dernières mises à jour sur nos produits innovants et nos façons créatives de les utiliser. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

Service clientèle SVAKOM



Remarque: Avant la première utilisation, chargez complètement votre produit SVAKOM. Nettoyez le produit. Enlevez et lavez la pochette avec du savon doux et de l'eau chaude ; laissez sécher à l'air libre avant de réassembler. Nettoyez uniquement l'extérieur du boîtier avec un chiffon, s'il n'est pas étanche. Utilisez uniquement le produit avec un lubrifiant à base d'eau. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Entretien et rangement ».

Articles inclus: • Sam Neo 2 • Câble de charge USB-C • Manuel

Mode d'emploi

1. Recharge



Se recharge via port USB-C.

2. Affichages allumé/éteint et voyant




Appuyez sur « S » pendant 2 secondes.

Lumière de batterie	1 barre	2 barres	3 barres	4 barres
Niveau de charge	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Lumière de statut	« S »
« S » continu	Appareil actif
« S » clignotant	Mode veille (voir note ci-dessous)
« S » vert	Mode « O Étendu »

Statut du masturbateur



Niveau de batterie (masturbateur uniquement)

Remarque: Une fois allumé, le produit entrera en veille et essaiera de se connecter à l'application SVAKOM sur un appareil connecté. Pour contrôler le produit manuellement, appuyez une fois sur le bouton « S » et le produit entrera en mode par défaut.

3. Verrouillage de voyage



Verrouillage de voyage On: Lorsque le masturbateur est éteint, appuyez sur « S » pendant 8 secondes jusqu'à ce que les lumières arrêtent de clignoter. Le masturbateur restera éteint.

Verrouillage de voyage Off: Option 1 : Appuyez sur « S » pendant 8 secondes jusqu'à ce que les lumières arrêtent de clignoter. Option 2 : Charger le masturbateur. Dans les deux cas, le masturbateur restera éteint.

4. Mode succion et vibration combinées



Le mode par défaut est défini sur succion et vibration combinées. Pour alterner entre les modes combinés, appuyez une fois sur « S ». Pour éteindre le mode combiné, appuyez sur « S » pendant 2 secondes et le masturbateur s'éteindra.

5. Mode succion



Pour allumer ou éteindre le mode succion, appuyez sur « O » pendant 2 secondes. Pour changer de mode de succion, appuyez une fois sur « O ».

6. Mode vibration



Pour allumer ou éteindre le mode vibration, appuyez sur « V » pendant 2 secondes. Pour changer de mode de vibration, appuyez une fois sur « V ».

7. Mode « O Étendu »



Le mode « O Étendu » réduit la succion et la vibration à leur intensité la plus basse afin de favoriser un orgasme plus long. Pour allumer le mode « O Étendu », appuyez deux fois sur « S ». Pour éteindre le mode « O Étendu », appuyez deux fois sur « S » ou une fois sur n'importe quel bouton.

8. Contrôle via application

Associez ce jouet à l'application SVAKOM sur un appareil intelligent compatible Bluetooth pour personnaliser les paramètres et jouer à distance avec des invités.



Améliorez votre expérience et ressentez l'action de vos films pour adultes préférés en connectant ce produit à l'application KooSync sur un appareil Bluetooth.



Pour télécharger les applications et les guides, visitez le lien ou scannez le code QR.



www.svakom.com/app

AVERTISSEMENT ET QUALITÉ DU PRODUIT

Portez une attention particulière aux avertissements et consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure. Le non-respect de ces consignes est à vos risques et périls. Les blessures, accidents ou autres dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité ne relèvent pas de la responsabilité de SVAKOM.

ATTENTION ! N'utilisez pas ce produit si vous n'êtes pas en bonne santé. Vous utilisez ce produit à vos risques et périls.

Avant d'utiliser le produit, retirez tout bijou ou piercing sur la zone d'utilisation. Si vous ressentez une gêne ou un malaise lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser.

AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les informations suivantes et vous assurer qu'elles sont respectées.

Informations relatives à la sécurité

- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car certaines pièces peuvent provoquer un étouffement.
- Les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser ce produit.
- Consultez la liste des matériaux figurant sur l'emballage et évitez toute substance à laquelle vous pourriez être allergique.
- Évitez de partager le produit avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et/ou des infections.
- N'utilisez pas le produit sur une peau abîmée ou sur un endroit présentant une irritation.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (gel ou chaleur).

Entretien et rangement

- Avant d'utiliser votre nouveau produit SVAKOM, laissez-le se recharger complètement.
- Avant et après chaque utilisation, nettoyez le produit : enlevez la pochette de l'étui et lavez la pochette avec un nettoyeur pour jouets ou un savon doux non parfumé et de l'eau fraîche et tiède à une température inférieure à 45 °C. Puis rincez ensuite la pochette à l'eau claire tiède. Enfin, laissez sécher à l'air libre. Pour nettoyer l'étui, pulvérisez le nettoyeur pour jouets sur une serviette propre non pelucheuse ou sur un tissu doux et frottez les surfaces, tout en prenant soin d'éviter les points de recharge et l'intérieur de l'appareil. Enlevez tout résidu et laissez sécher à l'air libre. Vérifiez bien que la pochette et l'étui sont complètement secs avant de réassembler.
- Pour éviter d'endommager le produit, veillez à éviter tout contact de l'eau sur les points de recharge, le compartiment à piles ou l'intérieur de l'étui, et n'immergez pas l'étui dans l'eau car il n'est pas étanche.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone sur le produit, car ces substances peuvent endommager les matériaux.
- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. Sachez que l'humidité peut endommager les piles et le moteur, et que le produit doit être conservé à l'abri de la lumière directe du soleil et d'une exposition prolongée à des températures élevées.
- Pour éviter les réactions chimiques entre le produit et d'autres objets, ne le rangez pas en contact direct avec d'autres matériaux, en particulier les matières plastiques. Utilisez la pochette de rangement si elle est fournie avec le produit.

AVERTISSEMENT !

- Seul un lubrifiant à base d'eau peut être utilisé en toute sécurité avec ce produit.
- L'utilisation d'un lubrifiant non aqueux peut entraîner la détérioration du produit. Cette détérioration peut constituer un terrain propice à la prolifération de bactéries nocives susceptibles de provoquer des irritations et/ou des infections lorsque le produit est utilisé sur le corps.
- Ne pas utiliser le produit avec des lubrifiants, des huiles ou des lotions à base de silicone, car cela pourrait endommager les matériaux. La liste des substances incompatibles comprend également, mais sans s'y limiter : les crèmes solaires, les produits de soin des lèvres, les huiles essentielles, l'huile de coco et les huiles comestibles de tous types.
- N'utilisez pas d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant, car cela peut entraîner des irritations et/ou des infections.

Entretien des piles

- Este producto utiliza pilas recargables. Deje que la batería se cargue y descargue durante dos horas para que rinda al máximo de su potencia.
- Una batería puede cargarse o descargarse más de 100 veces antes de alcanzar su plena madurez. Después de cargar completamente la batería, debe desconectarse de carga del cargador, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, une batterie entièrement chargée perd progressivement sa charge.

- Si le produit est laissé dans un endroit trop chaud ou trop froid, la durée de vie globale et la capacité de la batterie seront réduites. S'il fait trop chaud ou trop froid, la durée de vie de la batterie sera plus courte, même avec une charge complète.
- Ne percez pas et n'endommagez pas la batterie. Si la batterie est endommagée, n'utilisez pas le produit. L'utilisation d'une batterie endommagée peut provoquer des incendies et/ou faire exploser le produit.
- Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à utiliser une batterie compatible. Le remplacement d'une batterie inadaptée au produit peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des blessures et/ou une explosion.

Adaptateurs/Chargeurs

L'adaptateur/chargeur d'alimentation fourni avec le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable ou qu'elles n'aient reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'adaptateur/du chargeur d'alimentation.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'adaptateur d'alimentation/le chargeur ou ses différentes parties.

Mise au rebut

Lors de la mise au rebut de l'emballage, recyclez dans la mesure du possible. Essayez d'éviter toute mise au rebut inutile d'articles recyclables. Les anciens appareils doivent être déposés dans les points de collecte appropriés, conformément à la législation locale et aux directives 2012/19/CE et 2006/66/CE.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix (☒) indique que ce produit doit être déposé dans un point de collecte des déchets électroniques afin d'être recyclé de manière optimale.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues.

Les piles contenant des substances nocives comportent le symbole d'une poubelle sur roues barrée (☒) avec l'un des symboles chimiques suivants :

- Pb = La pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse,
- Cd = la batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse ou
- Hg = la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Les piles au lithium et les blocs de piles pour tous les systèmes ne peuvent être déposés aux points de collecte que s'ils ont été déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de piles doivent être isolés à l'aide d'une substance telle que du ruban adhésif avant que les piles ne soient retournées.

Limitation de la responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, SVAKOM, SES FILIALES, SES DIRIGEANTS, SES ADMINISTRATEURS, SES EMPLOYÉS, SES AGENTS, SES FOURNISSEURS OU SES CONCEDEANTS DE LICENCE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX, CONSÉQUENTS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PLAISIR, INCONFORT, DYSFONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RESULTANT (I) DE VOTRE ACCÈS AU PRODUIT, DE SON UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'Y ACCÉDER OU DE L'UTILISER ; (II) TOUT DYSFONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE OU DE LA BATTERIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA SURCHAUFFE, LA FUITE OU L'EXPLOSION ; (III) TOUT EFFET PHYSIQUE INVOLONTAIRE OU INCONFORT RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT ; (IV) TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSÉES PAR UNE UTILISATION, UN RANGEMENT OU UNE MANIPULATION INADÉQUATS DU PRODUIT ; ET (V) TOUTE DÉCLARATION ERRONÉE OU TOUT MALENTENDU CONCERNANT LA FONCTIONNALITÉ OU L'OBJECTIF DU PRODUIT.

NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES, LA RESPONSABILITÉ DE SVAKOM À VOTRE ÉGARD POUR TOUT DOMMAGE DÉCOULANT DE OU LIÉ À CET ACCORD (POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION) SERA À TOUT MOMENT LIMITÉE AUX MONTANTS QUE VOUS AVEZ PAYÉS À SVAKOM POUR CE PRODUIT.

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CERTAINS DOMMAGES, DE SORTIE QUE CERTAINES DES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES, DANS CES JURIDICTIONS, LA RESPONSABILITÉ DE SVAKOM SERA LIMITÉE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE.

SVAKOM REJETTE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

LA SECTION RELATIVE À LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SURVIVRA À TOUTE RÉSILIATION OU EXPIRATION DU PRÉSENT MANUEL OU À VOTRE UTILISATION DU PRODUIT SVAKOM.

Avis sur les droits de propriété intellectuelle

Ce produit, y compris sa conception, ses technologies, sa marque, son image de marque associée et tous les matériaux connexes, ci-après dénommés collectivement les « éléments protégés », sont la propriété exclusive de SVAKOM. Les éléments protégés sont protégés par les lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques, les secrets commerciaux et les droits de conception.

La reproduction, l'imitation, la diffusion ou toute forme de duplication non autorisée des éléments protégés, que ce soit en partie ou en totalité, sans l'accord écrit préalable de SVAKOM, est strictement interdite. Cette interdiction s'applique, sans s'y limiter, à toute reproduction, redistribution ou retransmission de l'un des éléments protégés, ainsi qu'à l'utilisation, la copie ou l'adoption non autorisées des conceptions, technologies, marques commerciales uniques de SVAKOM ou de toute marque associée.

SVAKOM veille à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle dans toute la mesure permise par la loi. Toute personne ou entité qui enfreint les droits de propriété intellectuelle de SVAKOM, délibérément ou par inadvertance, fera l'objet d'une action en justice pouvant inclure des demandes de dommages-intérêts, d'injonction, d'honoraires d'avocat et d'autres recours prévus par les lois applicables.

Si vous souhaitez utiliser ou exploiter d'une autre manière l'un des éléments protégés, vous êtes tenu de demander et d'obtenir un accord de licence formel ou une autorisation écrite de SVAKOM avant toute utilisation. Le non-respect de cette obligation peut avoir des conséquences juridiques.

SVAKOM se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document. Pour toute question ou précision concernant cet avis ou les droits de propriété intellectuelle de SVAKOM, veuillez contacter directement SVAKOM.

Merci de respecter les efforts intellectuels et la propriété de SVAKOM.

Conformité aux réglementations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

FCCID:2A74F-S08P

Sécurité des matériaux

Tous les produits SVAKOM sont fabriqués à partir de matériaux sans danger pour le corps, notamment le silicone. Ils sont inoffensifs pour le corps humain.

Certification internationale

Les produits SVAKOM ont obtenu la certification RoHS de l'UE et sont conformes aux directives CE et DEEE de l'UE. Les produits SVAKOM sont « verts » et répondent aux normes officielles de sécurité et de protection de l'environnement établies par les agences d'Europe et d'Amérique du Nord.



Informations sur le produit

Informations complémentaires : La directive CE de l'UE et la directive DEEE sont appelées « directives jumelles pour la protection de l'environnement » ou « directives doubles vertes » et sont utilisées pour limiter les substances dangereuses dans les produits électroniques, notamment le plomb, le cadmium et le mercure. RoHS est l'abréviation de « Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances », ce qui signifie « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses » ; DEEE est l'abréviation de « Déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les produits qui répondent aux normes définies dans ces deux directives peuvent être présentés comme des « produits verts ».

Directive CE de l'UE : il s'agit du nom collectif d'une série de normes de produits publiées par l'Union européenne ; les entreprises qui se conforment à la norme peuvent demander l'apposition de la marque de certification CE sur leurs produits et leur étiquetage. Les produits SVAKOM dépassent les normes établies par ces directives et sont autorisés à utiliser la marque identifiant que les produits sont conformes à toutes les exigences de l'UE.

Sam Neo 2, déclare que ce modèle est N° : S08P

Nom du produit : Sam Neo 2, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 10, ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Utiliser Sam Neo 2 dans un environnement dont la température est comprise entre 0 °C et +45 °C.

SAR : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm du corps.

Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

Conforme aux normes européennes

Par la présente, SVAKOM déclare que l'équipement radio de type masturbateur « Sam Neo 2 » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'adresse internet suivante : www.svakom.com/de-pdf

La ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radioélectrique masturbateur « Sam Neo 2 » est exploité sont de 2402-2480MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de -4.32dBm.



Garantie

Todos los productos SVAKOM tienen 2 años de garantía y 10 años de garantía de calidad.
Si tienes problemas con tu producto, haz tu reclamación en www.svakom.com/warranty-claim
Quedan excluidos los productos adquiridos a vendedores no autorizados de mercados en línea.



WWW.SVAKOM.COM

CENTRE D'AIDE

DEMANDE DE GARANTIE

Assistance : support@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

© 2024 SVAKOM. Tous droits réservés.

本取扱説明書に含まれる情報は、一般的な情報 提供のみを目的としており、提供されています。当社は情報を正確かつ完全に保つよう努めていますが、そういった情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。お客様ご自身での使用による結果的な損失または損害については、当社は責任を負いません。仕様および製品説明を含むがこれに限定されない本書の記載内容は、当社によって、いつでも予告なしに変更の権利を留保します。本製品とその付属資料を使用することから生じる損害については、お客様が単独で全責任を負うものとします。

SVAKOM は、本書または記載された製品の使用に起因する直接的、間接的、派生的または特別な損害、損失、コストまたは費用について、一切責任を負わないものとします。

SVAKOM の製品は成人のみご利用いただけます。本製品は、故障または誤動作によって、負傷者、死亡者、あるいは重大な物的損害や環境損害を引き起こす可能性があるため、無許可・無保証とされます。こうした状況のもと、SVAKOM の使用は、お客様ご自身の判断と責任において行われるものとします。SVAKOM は、そのようなデバイスまたはアプリケーションにおけるその製品への組み込みおよび/または使用について、いかなる表明または保証も行いません。

本書は、以前の全ての情報に優先し、取って代わるものであります。

不適切な使用は、怪我につながる可能性があります。ご使用前に必ず取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用ください。

注意事項！お客様情報

SVAKOM をご利用いただきありがとうございます。当社は、ラグジュアリーかつエレガントなライフスタイルとするインテリジェントな製品をお届けできるよう努めています。

本取扱説明書をよくお読みの上、内容に従って、正しい取り扱い方法や、お手入れ方法、メンテナンス方法、保管方法をご理解いただいた上で、未永くご使用くださいますようお願い申し上げます。いつでも使用できるように本取扱説明書を大切に保管してください。製品のパッケージには、バッテリーや充電、その他の役立つ情報が記載されている場合もありますので、捨てないでください。

当社の革新的な製品やクリエイティブな使い方に関する最新情報等は、当社のウェブサイト (www.svakom.com) への登録を通じて入手いただけます。大いに楽しんでいただけます！

SVAKOM のカスタマーサービス



ご注意: 初めてご使用する前にフル充電してください。製品のクリーニング方法: 挿入口を取り外し、中性洗剤と温水で洗浄してください。自然乾燥させた後、再び製品に取り付けてください。ケースの外部は非防水仕様ですので、布で拭くだけにしてください。製品では水性油滑剤のみを使用してください。より多くの詳細説明、「ケアと野風」を読む。

同梱物: Sam Neo 2 • USB-C 充電ケーブル • 取扱説明書

使用方法

1. 製品の充電



USB-C ポート経由で充電します。

2. デバイスのオン・オフ、インジケータ画面




「S」ボタンを2秒間長押しします。

バッテリー残量ライト	ライトが1つ点灯	ライトが2つ点灯	ライトが3つ点灯	ライトが4つ点灯
バッテリーレベル	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

ステータスライト	「S」
「S」を長押しします	デバイス作動状況
「S」を素早く押しします	待機モード (下記の注をご確認ください)
緑の「S」	「快感延長」モード

オナホルの状態



バッテリー残量 (オナホルのみ)

ご注意: 製品は電源がオンになると、スタンバイモードに入り、スマートデバイスの SVAKOM アプリとの接続を試みます。製品を手動で制御するには、「S」ボタンを1回押すとデフォルトモードになります。

3. 誤作動防止機能を



誤作動防止機能を有効にする: オナホールの電源をオフにして、ライトが点滅しなくなるまで、「S」ボタンを8秒間長押ししてください。オナホールは電源オフの状態を保持します。

誤作動防止機能を無効にする: 方法1: ライトが点滅しなくなるまで、「S」ボタンを8秒間長押ししてください。方法2: オナホールを充電する際は、どの状態でもオナホールは電源オフ状態を維持します。

4. 吸引・振動連動モード



吸引・振動連動モードはデフォルトモードです。連動モードを切り替えるには、「S」ボタンを1回押しします。連動モードをオフにするには、「S」ボタンを2秒間長押しします。これによりオナホールも同時に電源オフになります。

5. 吸引モード



吸引モードをオンまたはオフにするには、「O」ボタンを2秒間長押しします。モードの変更は「O」ボタンを素早く1回押して行います。

6. 振動モード



振動モードをオンまたはオフにするには、「V」ボタンを2秒間長押しします。モードを変更するには「V」ボタンを素早く1回押します。

7. 「快感延長」モード



「快感延長」モードでは、吸引力和振動を最低強度に抑えることで、オナホールを長引かせます。「快感延長」モードを有効にするには、「S」ボタンを連続2回押し、オフにするには、「S」ボタンを連続2回押し、他の任意のボタンを1回押します。

8. アプリ操作

Bluetooth 対応のスマートデバイスで SVAKOM アプリとペアリングし、設定をカスタマイズしたり、招待したゲストと遠隔プレイをお楽しみください。



Bluetooth スマートデバイスで本製品を KooSync アプリとペアリングすることで、お気に入りのアダルト映画の動きを“感じる”体験をさらに高めましょう。



アプリやガイドのダウンロードは、リンクまたは QR コードをスキャンしてください。



www.svakom.com/app

怪我のないよう、安全上の注意事項に十分確認してください。もしない場合は自己責任となりますのでご注意ください。

不適切な使用や、セキュリティ情報の不遵守による怪我、事故、またはいかなる損害についても、当社は責任を負わないものとします。

注意! 体調が悪いときは、本製品の使用をお控えください。本製品は、ご自身の責任と判断のもとでご使用ください。

本製品を使用するときは、アクセサリ類を外してください。本製品の使用中に不快感を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

警告! 本製品を使用する前に、以下の内容をお読みの上、コンプライアンスをご確認ください。

セキュリティ情報

- 窒息の危険がありますので、お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 18歳未満の方のご利用はお断りさせていただきます。
- アレルギーの可能性のある原材料がパッケージに記載されているので、ご確認ください。
- 病気や感染症を引き起こす可能性があるため、他人同士の共用はお控えください。
- 傷ついた肌や炎症を起こしている部位には使用しないでください。
- 本製品を極端な温度（凍結や熱など）にさらさないでください。

ケアと保管

- SVAKOM の新製品を使用する前に、フル充電が必要です。
- 使用前と使用後は、製品を洗浄してください。ケースから挿入口を取り外し、適切なクリーナーまたは無香料の中性洗剤を使用し、45°C(113°F)以下の温水で洗浄してください。挿入口を温水でよくすすぎ、自然乾燥させてください。ケースをクリーニングするときは、清潔で糸くずの出ないタオルまたは柔らかい布に製品に使用可能なクリーナーをスプレーし、充電ポートや製品の内部を覆って表面だけを拭いてください。すべての汚れを取り除き、自然に乾かしてください。挿入口とケースは完全に乾いた状態で本体に取り付けください。
- 本製品は防水仕様ではないため、製品の破損を防ぐために充電ポート、電池収納部、ケースの内部に水がかからないようご注意ください。
- 部品に損傷を与えることもあるため、アルコール、ガソリン、アセトンといった物質を含む洗浄剤の使用をお控えください。
- 使用後、必ず冷却してから保管してください。
- 製品を清潔、低温、乾燥した場所に保管してください。湿気はバッテリーやモーターに損傷を与えることもあるため、製品は直射日光や長時間の高温を避けて保管することにご注意ください。
- 保管する際、本製品が他のものとの化学反応を防ぐために、さまざまな素材（特にプラスチック）と直接に接触しないでください。本製品に収納ポーチが付いている場合は、そちらを使用してください。

警告!

- 本製品に使用できる安全な潤滑剤は、ウォーターベース潤滑剤のみとなります。
- 本製品以外での潤滑剤が使用されると、製品の劣化が生じる恐れがあります。劣化のせいで有害なバクテリアの増殖となり、製品を身体に使用した際に炎症や感染症を引き起こす恐れもあります。
- 材料を損傷させる恐れがあるため、シリコン潤滑剤、オイル、エマルジョンと併用しないでください。不適当物質のリストには、日焼け止めや長時間の高温を避けて保管することにご注意ください。シリコン、リップケア製品、エッセンシャルオイル、ココナツオイル、あらゆる種類の食用油が含まれており、これらに限定されません。
- 刺激や感染の原因となるかもしれないので、潤滑剤としてマッサージオイルやハンドクリームを使用しないでください。

バッテリーのメンテナンス

- 本製品は充電式バッテリーを使用しています。バッテリーの性能を最大限に発揮させるために、2時間の充電時間を越えてください。
- バッテリーは100回以上放電を繰り返すと寿命になります。バッテリーを完全に充電した後は、充電器を電源から外してください。過充電はバッテリーの寿命を縮める原因となります。
- アイドリング充電をすれば、満充電のバッテリーは徐々に使える電力が減っていくのです。
- 製品を過熱、または過冷却の場所に置く場合には、電池全体の寿命を低下させる可能性があります。熱すぎたり、寒すぎたりすると、フル充電した電池寿命が短くなります。
- バッテリーに火をつけて、傷ついたりしないようご注意ください。バッテリーが破損している場合は、本製品の使用を中止してください。破損したバッテリーを使用すると、火災や製品の爆発につながる恐れがあります。
- バッテリー交換時、必ず互換性のあるバッテリーと交換してください。本製品との不適切なバッテリーを交換すると、故障や損傷、爆発につながる可能性があります。

アダプタ / 充電器

本製品付属の電源アダプタ / 充電器の使用に当たって、身体的、感覚的、または精神的な能力に障害のある人（子供を含む）や、または経験や知識が足りない人は、責任者の監督なしに、または適切な使用方法について指導を受けていない場合は、使用しないでください。

監督者がそばにいない限り、お子様が電源アダプタ / 充電器やその各部品で遊ばないように注意してください。

処理

梱包材を廃棄する場合は、回収可能なものは可能な限りリサイクルできるようにしてください。使用済みのデバイスの廃棄のために、お住まいの地域の法規と指令 2012/19/EC と 2006/66/EC に従って、適切な回収場所に持ち込む必要があります。

車輪付きゴミ箱のマークは、e-waste ごみ集積所での（）収集を行い、回収する必要があることを示しています。

電池を家庭ごみとして捨てられません。消費者から持ち込まれた使用済みバッテリーの引渡を法律上義務化になっています。電池の回収ボックスや販売店に持ち込み、回収してもらってください。回収ボックスには、有価物質を含む電池は、車輪付きのゴミ箱の上に交差する線が描かれたシンボルマークが付けられています。（）のマークが付いています。

- Pb = 鉛が 0.004% を超える、
- Cd = カドミウムが 0.002% を超える、または
- Hg = 水銀が 0.0005% を超える。

リチウムイオン電池及び電池パックシステムは、放電した場合のみ回収場所に持ち込むことで処分する必要があります。バッテリー処分の際に、放電しきっていない電池の短絡を防止するために、絶縁紙が貼り付ける必要があります。

責任の制限

適用法により許可される最大範囲において、当社、関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤーまたはライセンサーは、使用者に対して、以下に起因する、喜びの喪失、不快感、製品の不具合、特別、偶発的、間接的、間接的なまたは結果的ないかなる損害またはその他の損害を含むがこれらに限定されず、その損害の責任を負いません。(i) お客様による本製品のアクセスもしくは使用、またはアクセスもしくは使用不能 (ii) オペレーティング、充電、爆発を含むがこれらに限定されない、電気的またはバッテリーの不具合 (iii) 本製品の使用に起因する予期せぬ身体的影響または不快感。(iv) 本製品の不適切な使用、保管、取り扱いに起因する損害または傷害 (v) 機能や使用に関する表示または誤解を生じさせる表示。

本契約中の反対の趣旨の規定にかかわらず、本契約に起因または関連して生ずるすべての損害に対する当社の責任（原因および訴訟形態を問わず）は、お客様が実際に支払った金額を上回るものに限定されます。

一部の法域では、特定の損害の除外または制限が認められていないため、上記の制限および除外が適用されない場合があります。そのような管轄区では、当社の責任は適用される法律で許容される最大限の範囲に限定されます。

当社は、本条項に従い、個人、非営業者および特定目的への適合性に関する保証を含むもののこれらに限定されない、あらゆる種類の明示的な、黙示的な、法定のまたは他の保証を放棄します。

責任制限条項は、本書の終了または失効、またはお客様が Svakom 製品の使用終了後も有効に存続するものとします。

知的財産権に関する声明

本製品は、デザイン、技術、商標、関連ブランド、およびその他の関連材料を含み、以下、「保護されている構成要素」と総称され、SVAKOM の独占的かつ包括的所有財産です。保護されている構成要素は、著作権法、特許法、商標法、営業秘密法、意匠権を含むが、これらに限定されない国際的な知的財産法および条約により保護されます。

SVAKOM による事前の明示的な書面による同意なしに、保護されている構成要素の一部または全部を無断で複製、模倣、配布、または改変することは固く禁止されています。この禁止事項は、保護されている構成要素の複製、無配布、転送の形式に適用されますが、これらに限定されません。また、SVAKOM による独自の設計、技術、商標、または関連ランディングページの無断使用、複製、または採用は適用されます。

当社は、法律で認められている最大限の範囲において知的財産権を慎重に行使します。当社に対しての知的財産権を故意または過失により侵害した個人または法人は、損害賠償請求、差止命令、弁護士費用、その他適用される法律に定める救済措置を含む法的損害賠償請求の対象となります。

保護されている構成要素の使用または利活用を希望する場合は、SVAKOM から事前に正式なライセンス契約、または書面による許可を得る必要があります。これを怠ると法的訴訟を受ける可能性があります。

ここで明示的に付与していないすべての権利は、SVAKOM によって留保されるものとします。本声明または SVAKOM による知的財産権に関するご質問やご不明な点については、当社まで直接お問い合わせください。

SVAKOM は知的財産権を尊重しており、お客様に対しても同様に尊重するよう宜しく申し上げます。

FCC 規制への適合

本製品は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件を満たす必要があります。(1) 本製品は有害な干渉を発生することはありません。また (2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、この装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注意: 本製品はテストされ、FCC 規則のパート 15 に従ったクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地区での設置における危険な干渉に対する正当な保護を行うために策定されています。本製品が、手順に従って設置され、使用されない場合、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する恐れがあり、無線通信に危険な干渉を発生させる恐れがあります。しかし、特定の設置で干渉が起らないことを保証することはできません。本製品が無線またはテレビの受信に危険な干渉を生じさせるかどうかは機器をオン、オフに切り替えることによって判断できますが、機器が危険な干渉を生じさせない場合、使用者が以下のいずれか 1 つ以上の方法で、干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きまたは場所を変える。
- 機器と受信機の間の距離を広げる。
- 受信側の機器が接続されている電源回路とは異なるコンセントに本装置を接続する。
- 販売店または実績のあるラジオ・テレビ修理業者に相談する。

このデバイスはすでにテストされており、一般的な RF の暴露要件を満たすことができます。本製品は、人の RF 被曝に関する制限への準拠が評価および確認されています。

FCCID:2A74F-S08P

素材安全性

当社において、全製品はシリコンなど、身体に安全な素材として使用されています。人体には無害なものであります。

国際認証

EU の RoHS 指令や EU の EC WEEE 指令に適合しています。「グリーン」である SVAKOM 製品は、欧州と北米の政府機関による安全性と環境保護基準に適合しています。



製品情報

その他の情報: 欧州連合の CE 指令と WEEE 指令は、「環境保護のための双子の指令」または「双子のグリーン指令」として知られ、電子製品に含まれる鉛、カドミウム、水銀などの有害物質を制限するために使用されています。RoHS 指令は「特定有害物質使用制限」を意味し、WEEE 指令とは「電気・電子機器廃棄物に関する」法であります。この 2 つの指令に規定された条件を満たした製品は「グリーン製品」として宣伝することができます。

EU の CE 指令: 欧州連合 (EU) が一括して発行する一連の製品規格の総称であり、準拠する企業は、製品やラベルに CE 認証マークを申請することができます。SVAKOM 製品は、これらの指令によって規定された基準を上回るものであり、EU のすべての要件を満たすことを示すというマークの使用が許可されています。

モデル Sam Neo 2 の品番: S08P

製品名: Sam Neo 2 は指令 2014/53/EU の必須要件及びその他の関連規定に適合しています。文書第 10 条 2 項および第 10 条 10 項により、本製品は EU 加盟国すべてで使用が許可されています。

Sam Neo 2 は 0°C ~ +45°C までの使用環境でご利用ください。

SAR: 身体から 5 ミリ離れた場所で使用される場合、本製品は RF 仕様準拠しています。

バッテリーを不適切なタイプに交換した場合、爆発の危険性があります。使用済み電池は、取扱説明書の「使用上のご注意」に従って廃棄してください。

欧州規格に適合

当社において、「Sam Neo 2」が新無線機器指令 2014/53/EU に適合宣言を行なうこととなります。EU の「適合宣言」文書の全文は次のインターネットアドレスから入手できます: www.svakom.com/de-pdf

無線デバイスオナホール「Sam Neo 2」が動作する周波数帯域は 2402-2480MHz であり、複数の周波数帯域で放射される最大送信電力は -4.32dBm であります。



保証期間
当社に SVAKOM の各製品には、2 年間の保証と 10 年間の品質保証が付いています。

製品に問題がある場合は、下記のサイトでクレームしてください。

www.svakom.com/warranty-claim

無許可のオンラインマーケットプレイス販売者から購入された製品は除外されます。



WWW.SVAKOM.COM

ヘルプセンター

保証の申請

サポート: support@svakom.com



@svakomusa



@svakom_jp



SVAKOM Official



@svakomjp

© 2024 SVAKOM. 無断転載禁止。

La información contenida en este manual se facilita única y estrictamente a título informativo. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud e integridad de este manual, SVAKOM no ofrece ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, respecto a la exactitud o integridad de dicha información y declara toda responsabilidad por las consecuencias de su uso. SVAKOM se reserva el derecho a modificar o actualizar la información incluida en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, incluidas, entre otras, las especificaciones y las descripciones de los productos. El usuario asume toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso de este producto o del material que lo acompaña.

SVAKOM no será responsable de ningún daño, pérdida, coste o gasto, directo o indirecto, consecuente o especial, derivado o relacionado con el uso de este material o de los productos aquí descritos.

Los productos de SVAKOM están destinados exclusivamente a adultos. No están diseñados, autorizados ni garantizados para situaciones en las que un funcionamiento incorrecto o un uso indebido puedan provocar lesiones personales, la defunción o daños materiales o medioambientales importantes. Cualquier uso de los productos de SVAKOM en tales contextos será por cuenta y riesgo exclusivos del usuario. SVAKOM no representa ni garantiza la inclusión y/o uso de sus productos en dichos equipos o aplicaciones.

Este documento sustituye y reemplaza toda la información precedente.

El uso inadecuado del producto puede provocar lesiones. Asegúrese de leer y comprender completamente este manual antes de utilizar el producto.

¡IMPORTANTE! Información al cliente

Gracias por elegir SVAKOM. Nos dedicamos a ofrecerle productos de estilo de vida inteligentes, lujosos y elegantes.

Para obtener el máximo rendimiento de este producto durante muchos años, le aconsejamos que lea y siga toda la información de uso, cuidado, mantenimiento y seguridad. Guarde este manual para futuras consultas. No tire el embalaje del producto, ya que puede contener información útil sobre las pilas, la carga y otros detalles del producto.

Le invitamos a registrarse en nuestro sitio web (www.svakom.com) para recibir las últimas actualizaciones sobre nuestros innovadores productos con creativas formas de jugar. ¡Disfrute de un gran placer!

Servicio de atención al cliente de SVAKOM



Nota: Antes del primer uso, cargue completamente su producto SVAKOM. Limpie el producto. Refre y lave la funda con jabón suave y agua tibia; déjala secar al aire antes de volver a montarla. Limpie el exterior de la funda solo con un paño, ya que no es impermeable. Utilice el producto solo con lubricante a base de agua. Para más detalles, consulte el apartado "Cuidado y almacenamiento".

Artículos incluidos: • Sam Neo 2 • Cable de carga USB-C • Manual del usuario

Instrucciones de uso

1. Carga



Se carga a través del puerto USB-C.

2. Pantallas de encendido/apagado e indicadores




Mantén pulsado el botón "S" durante dos segundos.

Luz de la pila	1 barra	2 barras	3 barras	4 barras
Nivel de batería	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Luz de estado	"S"
"S" fija	Dispositivo activo
"S" intermitente	Modo de espera (véase la nota siguiente)
"S" verde	Modo "O ampliado"

Estado del masturbador



Nivel de batería (solo masturbador)

Nota: Al encender el aparato, se activa el modo de espera para establecer la conexión con la aplicación SVAKOM instalada en un dispositivo inteligente. Para controlar el aparato manualmente, pulsa el botón "S" una sola vez y se activará el modo predeterminado.

3. Bloqueo de viaje



Encendido del bloqueo de viaje: Cuando el masturbador esté apagado, mantén pulsado el botón "S" durante 8 segundos hasta que las luces dejen de parpadear. El masturbador permanecerá apagado.

Apagado del bloqueo de viaje: Opción 1: Mantén pulsado "S" durante 8 segundos hasta que las luces dejen de parpadear. Opción 2: Carga el masturbador. En ambas situaciones, el masturbador permanecerá apagado.

4. Modo combinado de succión y vibración



El modo predeterminado es succión y vibración combinadas. Para cambiar entre los modos combinados, pulsa "S" una sola vez. Para desactivar el modo combinado, pulsa "S" durante 2 segundos y el masturbador también se apagará.

5. Modo succión



Para activar/desactivar el modo de succión, pulsa el botón "O" durante 2 segundos. Para cambiar el modo de succión, pulsa "O" una sola vez.

6. Modo vibración



Para activar/desactivar la vibración, pulsa el botón "III" durante 2 segundos. Para cambiar el modo de vibración, pulsa "III" una vez.

7. Modo "O ampliado"



El modo "O ampliado" reduce tanto la succión como la vibración a su intensidad mínima para favorecer un clima más duradero. Para activar "O ampliado", pulsa dos veces "S". Para desactivarlo, pulsa dos veces "S" o pulsa cualquier botón.

8. Control por aplicación

Empareja este juguete con la aplicación SVAKOM en un dispositivo inteligente con Bluetooth para personalizar la configuración y disfrutar de juegos a larga distancia con invitados.



Mejora tu experiencia y siente la acción de tus películas para adultos favoritas conectando este producto con la aplicación KooSync en un dispositivo Bluetooth.



Para descargar las aplicaciones y guías, visita el enlace o escanea el código QR.



www.svakom.com/app

ADVERTENCIA SOBRE PRODUCTOS Y CALIDAD

Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones. Si no lo hace, será por su cuenta y riesgo.

SVAKOM no se hace responsable de las lesiones, accidentes o cualquier daño causado por un uso inadecuado o por el incumplimiento de la información de seguridad.

¡PRECAUCIÓN! No utilice este producto si no se encuentra en buen estado de salud. Usted utiliza este producto bajo su propio riesgo y discreción.

Antes de utilizar el producto, quítese cualquier joya/piercing en la zona de uso. Si experimenta alguna molestia o molestia al utilizar este producto, deje de usarlo inmediatamente.

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el producto, lea la siguiente información y asegúrese de que la cumple.

Información de seguridad

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos, ya que algunas piezas pueden provocar asfixia.
- Los menores de 18 años no deben utilizar este producto.
- Compruebe los materiales que figuran en el envase y evite aquellos a los que pueda ser alérgico.
- Evite compartir el producto con otras personas, ya que podría provocar enfermedades y/o infecciones.
- No utilice el producto sobre la piel dañada o en cualquier lugar que experimente irritación.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (por ejemplo, congelación o calor).

Cuidado y almacenamiento

- Antes de utilizar su nuevo producto SVAKOM, deje que se cargue completamente.
- Antes y después de cada uso, limpie el producto: Retire la funda de la caja y lívela con un limpiador de juguetes o jabón suave sin perfume y agua tibia fresca a menos de 48°C/113°F. A continuación, aclara la funda con agua tibia. Por último, deje que se seque al aire. Para limpiar la funda, rocíe limpiador de juguetes en una toalla limpia sin pelusas o en un paño suave y limpie las superficies, evitando así los puntos de carga y el interior del dispositivo. Elimina cualquier residuo y deja secar al aire. Asegúrese de que la funda y el estuche estén completamente secos antes de volver a montarlos.
- Para evitar daños en el producto, asegúrese de que no entre agua en contacto con los puntos de carga, el compartimento de las pilas o el interior de la carcasa, y no sumerja la carcasa en agua porque no es impermeable.
- No utilice ningún producto de limpieza que contenga alcohol, gasolina o acetona en el producto, ya que estos sustancias pueden dañar los materiales.
- Deje que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.
- Conserve el producto en un lugar limpio, fresco y seco. Tenga en cuenta que la humedad puede dañar las baterías y el motor, y que el producto debe mantenerse alejado de la luz solar directa y de la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Para evitar reacciones químicas entre el producto y otros elementos, no lo almacene en contacto directo con diversos materiales, especialmente plásticos. Utilice la bolsa de almacenamiento si se incluye con el producto.

¡ADVERTENCIA!

- El único lubricante seguro para utilizar con este producto es el de base acuosa.
- El uso de un lubricante que no sea a base de agua puede provocar el deterioro del producto. El deterioro puede constituir un caldo de cultivo para bacterias nocivas que pueden provocar irritaciones y/o infecciones cuando el producto se utiliza sobre el cuerpo.
- No utilice el producto con lubricantes, aceites o lociones a base de silicona, ya que podrían dañar los materiales. La lista de sustancias incompatibles también incluye, entre otras, bronceadores, protectores solares, productos para el cuidado de los labios, aceites esenciales, aceite de coco y aceites comestibles de todo tipo.
- No utilice aceite de masaje ni crema de manos como lubricante porque puede provocar irritaciones y/o infecciones.

Mantenimiento de la batería

- Este producto utiliza pilas recargables. Deje que la batería se cargue y descargue durante dos horas para que rinda al máximo de su potencial.
- Una batería puede cargarse o descargarse más de 100 veces antes de alcanzar su plena madurez. Después de cargar completamente la batería, debe desconectarse de carga del cargador, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Cuando se deja en reposo, una batería completamente cargada pierde gradualmente su carga.
- Si el producto se deja en un lugar demasiado cálido o demasiado frío, se reducirá la duración total de la batería y su capacidad. Cuando hace demasiado calor o demasiado frío, la duración de la batería será menor incluso con una carga completa.

- No perforar ni dañar la batería. Si la batería está dañada, absténgase de utilizar el producto. El uso de una batería dañada puede provocar incendios y/o hacer explotar el producto.
- Cuando sustituya la batería, asegúrese de utilizar una batería compatible. La sustitución por una batería inadecuada para el producto puede provocar un funcionamiento incorrecto y/o lesiones y/o explosión.

Adaptadores/Cargadores

El adaptador de corriente/cargador incluido con el producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisados por una persona responsable o hayan recibido instrucciones sobre el uso correcto del adaptador de corriente/cargador.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el adaptador de corriente/cargador ni con sus piezas individuales.

Eliminación

Cuando desheche envases, recíclelos siempre que sea posible; intente evitar el desecho innecesario de artículos reciclables. Los dispositivos antiguos deben llevarse a los puntos de recogida adecuados según su legislación local y los Directivos 2012/19/CE y 2006/66/CE.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas () indica que este producto debe llevarse a un punto de recogida de residuos electrónicos para su eliminación, de modo que pueda reciclarse de forma óptima.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. Las pilas que contienen sustancias nocivas están marcadas con el símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas. () símbolo y uno de los siguientes símbolos químicos:

- Pb = La batería contiene más de un 0,004 por ciento de plomo en masa.
- Cd = La pila contiene más de 0,002 por ciento de cadmio en masa o
- Hg = La pila contiene más de un 0,0005 por ciento de mercurio en masa.

Las pilas de litio y las baterías de todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si están descargadas. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolver las baterías.

Exención de responsabilidad

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APlicable, SVAKOM, SUS AFILIADOS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES O LICENCIANTES NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, DAÑOS POR PÉRDIDA DE PLACER, INCOMODIDAD, MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES, RESULTANTES DE (I) SU ACCESO O USO DE, O INCAPACIDAD PARA ACCEDER O UTILIZAR, EL PRODUCTO; (II) CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO O DE LA BATERÍA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SOBRECALENTAMIENTO, LAS FUGAS O LAS EXPLOSIONES; (III) CUALQUIER EFECTO FÍSICO NO DESEADO O MOLESTIA RESULTANTE DEL USO DEL PRODUCTO; (IV) CUALQUIER DAÑO O LESIÓN CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN INADECUADOS DEL PRODUCTO; Y (V) CUALQUIER TERGIVERSACIÓN O MALENTENDIDO SOBRE LA FUNCIONALIDAD O FINALIDAD DEL PRODUCTO.

NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD DE SVAKOM HACIA USTED POR CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DE O ESTE RELACIONADO CON ESTE ACUERDO (POR CUALQUIER CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN), SE LIMITA A LA CANTIDAD PAGADA EN TODO MOMENTO A LAS CANTIDADES QUE USTED HAYA PAGADO A SVAKOM POR ESTE PRODUCTO.

ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DETERMINADOS DAÑOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. EN DICHAS JURISDICCIÓNES, LA RESPONSABILIDAD DE SVAKOM ESTARÁ LIMITADA AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, SVAKOM NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

LA SECCIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBREVIVIRÁ A CUALQUIER TERMINACIÓN O EXPIRACIÓN DE ESTE MANUAL O A SU USO DEL PRODUCTO SVAKOM.

Aviso sobre derechos de propiedad intelectual

Este producto, incluyendo su diseño, tecnologías, marca registrada, marca asociada y todos los materiales relacionados, en su sucesiva denominados colectivamente los "Elementos Protegidos", son propiedad exclusiva de SVAKOM. Los Elementos protegidos están protegidos por leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual, incluidas, entre otras, leyes de derechos de autor, leyes de patentes, leyes de marcas registradas, leyes de secretos comerciales y derechos de diseño.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, imitación, difusión o cualquier forma de duplicación no autorizada de los Elementos Protegidos, ya sea en parte o en su totalidad, sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de SVAKOM. Esta prohibición se aplica, pero no se limita, a cualquier reproducción, redistribución o retransmisión de cualquiera de los Elementos Protegidos, así como al uso, copia o adopción no autorizados de los diseños exclusivos, tecnologías, marcas comerciales o cualquier marca relacionada de SVAKOM.

SVAKOM ejerce sus derechos de propiedad intelectual con todo el rigor de la ley. Cualquier persona o entidad que infrinja los derechos de propiedad intelectual de SVAKOM, ya sea de forma deliberada o involuntaria, será objeto de acciones legales, que pueden incluir reclamaciones por daños y perjuicios, medidas cautelares, honorarios de abogados y otros recursos previstos en la legislación aplicable.

Si desea utilizar o aprovechar de otro modo cualquiera de los Elementos protegidos, deberá solicitar y obtener un acuerdo formal de licencia o un permiso por escrito de SVAKOM antes de cualquier uso. No hacerlo puede tener consecuencias legales.

SVAKOM se reserva todos los derechos no concedidos expresamente en el presente documento. Para cualquier pregunta o aclaración relativa a este aviso o a los derechos de propiedad intelectual de SVAKOM, póngase en contacto directamente con SVAKOM.

Gracias por respetar los esfuerzos intelectuales y la propiedad de SVAKOM.

Cumplimiento de la normativa FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

FCCID:2A74F-S08P

Seguridad de los materiales

Todos los productos SVAKOM se fabrican con materiales inocuos para el cuerpo, como silicona. Son inofensivos para el cuerpo humano.

Certificación internacional

Los productos SVAKOM han superado la certificación ROHS de la UE y cumplen la Directiva CE y la Directiva RAEE de la UE. Los productos SVAKOM son "ecológicos" y cumplen las normas oficiales de seguridad y protección del medio ambiente emitidas por organismos de Europa y Norteamérica.



Información sobre el producto

Información adicional: La Directiva CE de la UE y la Directiva RAEE se conocen como las "Directivas gemelas para la protección del medio ambiente" o "Directivas verdes dables" y se utilizan para restringir las sustancias peligrosas en los productos electrónicos, incluidos el plomo, el cadmio y el mercurio. ROHS son los siglas en inglés de "Restricción de la utilización de determinadas sustancias peligrosas"; y RAEE son las siglas en inglés de "Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos". Los productos que cumplen las normas establecidas en estas dos directivas pueden anunciarse como "productos ecológicos".

Directiva CE de la UE: es el nombre colectivo de una serie de normas sobre productos emitidas por la Unión Europea; las empresas que cumplen la norma pueden solicitar la marca de certificación CE en sus productos y etiquetado. Los productos SVAKOM superan las normas establecidas por estas directivas y están autorizados a utilizar la marca que identifica que los productos cumplen todos los requisitos de la UE.

Sam Neo 2, declara que este Modelo es N.º: S08P

Nombre del producto: Sam Neo 2, cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. De conformidad con el artículo 10, apartados 2 y 10, este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Utilice Sam Neo 2 en un entorno con una temperatura comprendida entre 0 °C y +45°C.

SAR: El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 5 mm del cuerpo.

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto. Deseche las pilas usadas siguiendo las instrucciones.

Cumplimiento de las normas europeas

Por el presente documento, SVAKOM declara que el equipo de radio tipo masturbador "Sam Neo 2" es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.svakom.com/de-pdf

La banda o bandas de frecuencia en las que funciona el equipo de radio masturbador "Sam Neo 2" es de 2402-2480MHz y la potencia máxima de transmisión emitida en la banda o bandas de frecuencia es de -4.32dBm.



Garantía
Todos los productos SVAKOM tienen 2 años de garantía y 10 años de garantía de calidad.
Si tienes problemas con tu producto, haz tu reclamación en www.svakom.com/warranty-claim
Quedan excluidos los productos adquiridos a vendedores no autorizados de mercados en línea.



WWW.SVAKOM.COM

CENTRO DE AYUDA

CENTRO DE AYUDA

Ayuda: support@svakom.com



@svakomusa



@svakom_es



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. Todos los derechos reservados.

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Gebrauchsanweisung zu gewährleisten, gibt SVAKOM keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jede Haftung für die Folgen einer entsprechenden Verwendung ab. SVAKOM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts oder des Begleitmaterials ergeben.

SVAKOM haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die sich aus der Verwendung dieses Materials oder der darin beschriebenen Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Die Produkte von SVAKOM sind nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Sie sind nicht für Situationen konzipiert, zugelassen oder garantiert, in denen eine Fehlfunktion oder ein Missbrauch zu Verletzungen, Tod oder erheblichen Sach- oder Umweltschäden führen könnte. Die Verwendung von SVAKOM-Produkten in solchen Zusammenhängen erfolgt auf eigenes Risiko und nach eigenem Ermessen des Benutzers. SVAKOM gibt keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Verwendung seiner Produkte in solchen Geräten oder Anwendungen.

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Informationen.

Die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen führen. Stelle sicher, dass du dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durchliest und verstehst.

WICHTIG! Informationen für Kunden

Vielen Dank, dass du dich für SVAKOM entschieden hast. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir intelligente, luxuriöse und elegante Lifestyle-Produkte anzubieten.

Damit du lange Freude an diesem Produkt hast, raten wir dir, alle Informationen zu Nutzung, Pflege, Wartung und Sicherheit zu lesen und zu befolgen. Bewahre dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Wirf die Produktverpackung nicht weg, da sie nützliche Informationen über Akkus, Ladevorgänge und andere Produktdetails enthalten kann.

Wir möchten dich einladen, dich auf unserer Website (www.svakom.com) zu registrieren. So erhältst du die neuesten Informationen über unsere innovativen Produkte mit kreativen Spielmöglichkeiten. Viel Spaß!

Ihr SVAKOM Kundenservice



Hinweis: Lade das SVAKOM Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Reinige das Produkt. Entferne und reinige den Armel mit milder Seife und warmem Wasser. Lasse ihn an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt. Wische das Gehäuse nur mit einem Tuch von außen ab, da es nicht wasserdicht ist. Verwende das Produkt nur mit Gleitmittel auf Wasserbasis. Weitere Einzelheiten findest du unter Pflege und Aufbewahrung.

Enthaltene Artikel: • Sam Neo 2 • USB-C Ladekabel • Anleitung

Gebrauchsanweisung

1. Ladevorgang



Aufladen erfolgt über einen USB-C-Anschluss.

2. Ein-/Aus- und Anzeigedisplays




Drücke die Taste „S“ 2 Sekunden lang.

Akkuleuchte	1 Balken	2 Balken	3 Balken	4 Balken
Akkustand	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Statusleuchte	„S“
Dauerhaft leuchtendes „S“	Gerät aktiv
Blinkendes „S“	Standby-Modus (siehe Hinweis unten)
grüner „S“	„Verlängerter O“-Modus

Masturbator-Status



Akkustand (nur Masturbatoren)

Hinweis: Wenn das Produkt eingeschaltet wird, wechselt es in den Standby-Modus und sucht nach einer Verbindung mit der SVAKOM App auf einem Smart-Gerät. Um das Gerät manuell zu steuern, drücke einfach die Taste „S“, um das Gerät in den Standardmodus zu versetzen.

3. Reisesperre



Reisesperre ein: Wenn der Masturbator ausgeschaltet ist, halte „S“ für 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchten aufhören zu blinken. Der Masturbator bleibt ausgeschaltet.

Reisesperre aus: Option 1: Halte „S“ für 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchten aufhören zu blinken. Option 2: Den Masturbator aufladen. In beiden Situationen bleibt der Masturbator ausgeschaltet.

4. Kombierter Saug- und Vibrationsmodus



Die Standardeinstellung ist die Kombination aus Saug- und Vibrationsmodus. Drücke einfach „S“, um zwischen den kombinierten Modi zu wechseln. Halte „S“ für 2 Sekunden gedrückt, um den kombinierten Modus und auch den Masturbator auszuschalten.

5. Saugmodus



Drücke die „O“-Taste für 2 Sekunden, um den Saugmodus ein- oder auszuschalten. Drücke einfach „O“, um den Saugmodus zu wechseln.

6. Vibrationsmodus



Drücke die „III“-Taste für 2 Sekunden, um den Vibrationsmodus ein- oder auszuschalten. Drücke einfach „III“, um den Vibrationsmodus zu wechseln.

7. „Verlängerter O“-Modus



Der „Verlängerter O“-Modus verringert den Saug- und Vibrationseffekt zur niedrigsten Intensität, um einen länger anhaltenden Höhepunkt zu erzielen. Drücke „S“ zweimal, um „Verlängerter O“ einzuschalten. Drücke „S“ zweimal oder eine beliebige Taste einmal, um „Verlängerter O“ auszuschalten.

8. App-Steuerung

Koppeln Sie dieses Toy mit der SVAKOM-App auf einem Bluetooth-fähigen Smart-Gerät, um Einstellungen anzupassen und Fernspiele mit eingeladenen Partnern zu genießen.



Erweitern Sie Ihr Erlebnis und spüren Sie die Action Ihrer Lieblings-Adult-Filme, indem Sie dieses Produkt mit der KooSync-App auf einem Bluetooth-Gerät verbinden.



Laden Sie die Apps und Anleitungen über den Link herunter oder scannen Sie den QR-Code.



www.svakom.com/app

Die Warn- und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden. Andernfalls triffst du das Risiko selbst.

Verletzungen, Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, liegen nicht in der Verantwortung von SVAKOM.

ACHTUNG! Verwende dieses Produkt nicht, wenn du nicht bei guter Gesundheit bist. Du verwendest dieses Produkt auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen.

Entferne vor der Verwendung des Produkts jeglichen Schmuck/sämtliche Piercings im Anwendungsbereich. Wenn du bei der Nutzung dieses Produkts Beschwerden verspürst oder dich unwohl fühlst, stelle die Nutzung sofort ein.

WARNUNG! Bevor du das Produkt verwendest, lies bitte die folgenden Informationen und achte dann auf deren Einhaltung.

Sicherheitshinweise

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, da einige Teile eine Erstickengefahr darstellen.
- Personen unter 18 Jahren sollen dieses Produkt nicht verwenden.
- Überprüfe die auf der Verpackung aufgeführten Materialien und vermeide solche, gegen die du allergisch sein könntest.
- Verwende das Produkt nicht gemeinsam mit anderen Personen, da dies zu Krankheiten und/oder Infektionen führen kann.
- Verwende das Produkt nicht auf geschädigter Haut oder an Stellen, die Reizungen aufweisen.
- Setze das Produkt keinen extremen Temperaturen aus (z. B. Frost oder Hitze).

Pflege und Lagerung

- Lade dein neues SVAKOM Produkt vor der Verwendung vollständig auf.
- Reinige das Produkt vor und nach jedem Gebrauch: Entferne den Armel vom Gehäuse und wasche den Armel mit Speisereiniger oder milder, unparfümierter Seife und frischem, warmem Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 45°C / 113°F. Spüle den Armel dann mit frischem, warmem Wasser ab. Lasse ihn am Ende an der Luft trocknen. Um das Gehäuse zu reinigen, sprühe Toy-Reiniger auf ein sauberes, fusselfreies Tuch oder einen weichen Lappen und wische die Oberflächen ab. Vermeide dabei die Ladekontakte und das Innere des Geräts. Entferne sämtliche Rückstände und lasse das Produkt an der Luft trocknen. Stell sicher, dass der Armel und das Gehäuse vollständig trocken sind, bevor du sie wieder zusammensetzt.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achte darauf, dass kein Wasser mit den Ladekontakten, dem Akkufach oder dem Inneren des Gehäuses in Berührung kommt. Tauche das Produkt auch nicht in Wasser ein, denn es ist nicht wasserdicht.
- Verwende keine alkohol-, benzol- oder acetonalhaltigen Reinigungsmittel für das Produkt, da diese Substanzen das Material beschädigen können.
- Lasse das Produkt nach jedem Gebrauch abkühlen, bevor du es weglegst.
- Lagere das Produkt an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort. Beachte, dass Feuchtigkeit die Akkus und den Motor beschädigen kann und dass das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen geschützt werden sollte.
- Um chemische Reaktionen zwischen dem Produkt und anderen Gegenständen zu vermeiden, lagere es nicht in direktem Kontakt mit anderen Materialien, insbesondere Kunststoffen. Verwende den Aufbewahrungsbeutel, wenn er im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

WARNUNG!

- Das einzige sichere Gleitmittel, das du mit diesem Produkt verwenden kannst, ist ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- Die Verwendung von nicht wasserbasierten Gleitmitteln kann zu einer Beschädigung des Produkts führen. Eine Beschädigung kann einen Nähnäbod für schädliche Bakterien bieten, die zu Reizungen und/oder Infektionen führen können, wenn das Produkt am Körper verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht mit silikonhaltigen Gleitmitteln, Ölen oder Lotionen, da dies die Materialien beschädigen kann. Die Liste der unverträglichen Stoffe umfasst unter anderem auch Sonnenmittel, Sonnenschutzmittel, Lippenpflegeprodukte, ätherische Öle, Kokosnussöl und Speiseöle oder Art.
- Verwende kein Massageöl oder Handcreme als Gleitmittel, da dies zu Reizungen und/oder Infektionen führen kann.

Pflege des Akkus

- Dieses Produkt funktioniert mit wiederaufladbarem Akku. Lasse dem Akku zwei Stunden Zeit zum Auf- und Entladen, damit er sein volles Potenzial entfalten kann.
- Ein Akku kann mehr als 100 Mal aufgeladen oder entladen werden, bevor die maximale Anzahl Ladezyklen erreicht ist. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, solltest du die Ladegerät von der Stromquelle trennen – eine Überladung kann zur Verkürzung des gesamten Lebenszyklus des Akkus führen.
- Ein voll aufgeladener Akku verliert allmählich seine Ladung, wenn er nicht
- Wenn das Produkt an einem zu heißen oder zu kalten Ort aufbewahrt wird, verkürzen sich die Gesamtlebensdauer und die Kapazität des Akkus. Wenn es zu heiß oder zu kalt ist, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus auch bei voller Ladung.
- Du darfst den Akku nicht durchstechen oder beschädigen. Wenn der Akku beschädigt ist, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die Verwendung eines beschädigten Akkus kann Brände verursachen und/oder das Gerät zur Explosion bringen.
- Achte beim Auswechseln des Akkus darauf, dass du einen kompatiblen Akku verwendest. Das Ersetzen durch einen für das Produkt ungeeigneten Akku kann zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen und/oder Explosionen führen.

Netzteile/Ladegeräte

Das mitgelieferte Netzteil/Ladegerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (auch nicht durch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelnden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Verwendung des Netzteils/Ladegeräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Netzteil/Ladegerät oder einzelnen Teilen davon spielen.

Entsorgung

Wenn du Verpackungen entsorgst, recycle sie, soweit dies möglich ist – versuche, die unnötige Entsorgung von wiederverwertbaren Gegenständen zu vermeiden. Altgeräte müssen gemäß ihrer örtlichen Gesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern () zeigt an, dass dieses Produkt zur Entsorgung zu einer E-Müll-Sammelstelle gebracht werden muss, damit es optimal recycelt werden kann.

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher bist du gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus zurückzugeben. Du kannst dies bei öffentlichen Sammelstellen oder an Orten tun, an denen Akkus verkauft werden.

Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. () und einem der folgenden chemischen Symbole gekennzeichnet:

- Pb = Akku enthält mehr als 0,004 Prozent Blei nach Masse.
- Cd = Akku enthält mehr als 0,002 Prozent Cadmium nach Masse oder
- Hg = Akku enthält mehr als 0,0005 Prozent Quecksilber nach Masse.

Lithiumbatterien und Akkus für alle Systeme können nur im entladenen Zustand bei den Sammelstellen abgegeben werden. Bei dieser Art von Akkus sollten die Pole vor der Rückgabe mit einer Substanz wie Klebeband isoliert werden, um Kurzschlüsse im Falle einer unvollständigen Entladung zu vermeiden.

Haftungsbeschränkung

SOWEIT GEGESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTEN WEDER SVAKOM NOCH SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER FÜR INDIREKTE, ZUFÄLIGE, BESONDERE FOLGE- ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHADEN AUFGRUND VON VERLUST DES VERGNÜGENS, UNBEHAGEN, FEHLFUNKTIONEN DES PRODUKTS ODER ANDEREN IMMATERIELLEN VERLUSTEN, DIE SICH ERGEBEN AUS (I) DEINEM ZUGRIFF AUF DAS PRODUKT ODER DESSEN NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT, AUF DAS PRODUKT ZUGRIFFE ODER ES ZU NUTZEN; (II) FEHLFUNKTIONEN DER ELEKTRIK ODER DES AKKUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ÜBERHITZUNG, AUSLAUF ODER EXPLOSION; (III) UNABSEHBARKEIT KÖRPERLICHE AUSWIRKUNGEN ODER BESCHWERDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ERGEBEN; (IV) SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE DURCH UNSACHGEMASSE VERWENDUNG, LAGERUNG ODER HANDHABUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN, UND (V) FÄLSCHLICHE DARSTELLUNGEN ODER MISSVERSTÄNDNISSE ÜBER DIE FUNKTIONALITÄT ODER DEN ZWECK DES PRODUKTS.

UNGEACHTET GEGENTLICHER ANGABEN IN DIESER VEREINBARUNG IST DIE HAFTUNG VON SVAKOM DIR GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG ERGEBEN (AUS WELCHEN GRÜNDEN AUCH IMMER UND UNABHÄNGIG VON DER FORM DER KLAGE), ZU JEDER ZEIT AUF DIE BETRÄGE BESCHRÄNKT, DIE DU SVAKOM FÜR DIESES PRODUKT BEZAHLT HAST.

IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG BESTIMMTER SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS EINIGE DER OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN. IN SOLCHEN GERICHTSBARKEITEN IST DIE HAFTUNG VON SVAKOM AUF DAS NACH GELTENDE RECHT ZULÄSSIGE MASS BESCHRÄNKT.

SVAKOM LEHNT HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN, GESETZLICHEN ODER SONSTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DER ABSCHNITT ÜBER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT AUCH NACH BEENDIGUNG ODER ABLAUF DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG ODER DEINER NUTZUNG DES SVAKOM PRODUKTS.

Hinweis zu den Rechten an geistigem Eigentum

Dieses Produkt, einschließlich seines Designs, seiner Technologien, seiner Marke, des zugehörigen Brandings und aller zugehörigen Materialien, die im Folgenden gemeinsam als „geschützte Elemente“ bezeichnet werden, sind das ausschließliche Eigentum von SVAKOM. Die geschützten Elemente sind durch internationale Gesetze und Verträge zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechtsgesetze, Patentgesetze, Markengesetze, Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Designrechte.

Unerlaubte Reproduktion, Nachahmung, Verbreitung oder irgendeine Form der Vervielfältigung der geschützten Elemente, entweder ganz oder teilweise, ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von SVAKOM, ist strengstens untersagt. Dieses Verbot gilt unter anderem für die Nachbildung, den Weitervertrieb oder die Weitergabe geschützter Elemente sowie für die unbefugte Verwendung, das Kopieren oder die Übernahme der einzigartigen Designs, Technologien, Marken oder des damit verbundenen Brandings von SVAKOM.

SVAKOM setzt seine Rechte an geistigem Eigentum in vollem Umfang des Gesetzes durch. Jede natürliche oder juristische Person, die vorsätzlich oder versehentlich gegen die geistigen Eigentumsrechte von SVAKOM verstößt, muss mit rechtlichen Schritten rechnen, die Schadenersatzforderungen, Unterlassungsansprüche, Anwaltskosten und andere Rechtsmittel gemäß den geltenden Gesetzen umfassen können.

Solltest du eines der geschützten Elemente verwenden oder anderweitig nutzen wollen, bist du verpflichtet, vor einer solchen Nutzung einen formellen Lizenzvertrag oder eine schriftliche Genehmigung von SVAKOM einzuholen. Eine Nichtbeachtung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind SVAKOM vorbehalten. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich dieses Hinweises oder der geistigen Eigentumsrechte von SVAKOM wendest du dich bitte direkt an SVAKOM.

Vielen Dank, dass du die Bemühungen und das geistige Eigentum von SVAKOM respektierst.

Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richte die Empfangsantenne neu aus oder verlege sie.
- Vergrößere den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließe das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wende dich an deinen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde hinsichtlich der Erfüllung der allgemeinen RF-Belastungsanforderungen bewertet. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

FCCID:2A74F-S08P

Materialisicherheit

Alle SVAKOM Produkte werden aus körperverträglichen Materialien hergestellt, darunter Silikon. Sie sind für den menschlichen Körper harmlos.

Internationale Zertifizierung

SVAKOM Produkte haben die EU-ROHS-Zertifizierung erhalten und entsprechen der EU-CE-Richtlinie und der WEEE-Richtlinie. SVAKOM Produkte sind „grün“ und entsprechen den offiziellen Sicherheits- und Umweltschutzstandards der europäischen und nordamerikanischen Behörden.



Produktinformationen

Zusätzliche Informationen: Die CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie der EU sind beide Richtlinien für den Umweltschutz und dienen der Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektronischen Produkten, darunter Blei, Cadmium und Quecksilber. ROHS steht für „Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances“ (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe); und WEEE steht für „Waste Electrical and Electronic Equipment“ (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Produkte, die die in diesen beiden Richtlinien festgelegten Standards erfüllen, können als „grüne Produkte“ beworben werden.

EU-CE-Richtlinie: ist der Sammelname für eine Reihe von Produktnormen, die von der Europäischen Union herausgegeben wurden. Unternehmen, die die Norm erfüllen, können das CE-Zeichen auf ihren Produkten und ihrer Kennzeichnung beantragen. Die Produkte von SVAKOM übertreffen die in diesen Richtlinien festgelegten Standards und sind berechtigt, das Zeichen zu verwenden, das angibt, dass die Produkte alle EU-Anforderungen erfüllen.

Sam Neo 2, erklärt, dass dieses Modell Nr. S08P

Produktname: Sam Neo 2, entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Verwende den Sam Neo 2 in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und +45°C.

SAR: Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 5 mm von Ihrem Körper verwendet wird.

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorge verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.

Erfüllung europäischer Standards

Hiermit erklärt SVAKOM, dass das Funkgerät vom Typ Masturbator „Sam Neo 2“ mit der Richtlinie 2014/53/EG übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung findest du unter folgender Internetadresse: www.svakom.com/de-pdf

Das Frequenzband bzw. die Frequenzbänder, in dem/denen der Masturbator „Sam Neo 2“ betrieben wird, liegen bei 2402-2480MHz, und die maximale Sendeleistung, die in diesem Frequenzband bzw. diesen Frequenzbändern abgestrahlt wird, beträgt 4-32dbm.





Garantie
Jedes SVAKOM Produkt wird mit einer 2-jährigen Gewährleistung und einer 10-jährigen Qualitätsgarantie geliefert.
Wenn mit deinem Produkt irgendwas nicht in Ordnung ist, kannst du es über www.svakom.com/warranty-claim reklamieren.
Produkte, die von nicht autorisierten Verkäufern auf Online-Marktplätzen erworben wurden, sind ausgeschlossen.



WWW.SVAKOM.COM



Hilfcenter



Gewährleistungsanspruch



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. Alle Rechte vorbehalten.

RU

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, предоставляется исключительно и строго в информационных целях. Несмотря на все усилия, предпринятые для обеспечения точности и полноты данного руководства, компания SVAKOM не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности или полноты такой информации и снимает с себя всякую ответственность за последствия ее использования. SVAKOM оставляет за собой право изменять или обновлять информацию, включенную в этот документ, в любое время и без предварительного уведомления, включая, помимо прочего, стилизации и описания изделий. Пользователь принимает на себя полную ответственность за любые последствия, возникающие в результате использования данного изделия или сопутствующих материалов.

Компания SVAKOM не несет ответственности за любой ущерб, потери, затраты или расходы, прямые или косвенные, последующие или особые, возникшие в результате или в связи с использованием данного материала или описанных в нем продуктов.

Изделия SVAKOM предназначены только для взрослых. Они не предназначены, не разрешены и не гарантированы для ситуаций, когда неисправность или неправильное использование могут привести к травмам, смерти или значительному ущербу имуществу или окружающей среде. Любое использование изделий SVAKOM в таких ситуациях осуществляется исключительно на риск и усмотрение пользователя. SVAKOM не дает никаких заверений или гарантий относительно включения и/или использования своих товаров в таком оборудовании или областях применения.

Настоящий документ заменяет собой всю предшествующую информацию.

Неадекватное использование изделия может привести к травмам. Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.

ВАЖНО! Информация для клиентов

Благодарим за выбор SVAKOM. Мы стремимся предоставить вам изделия для интеллигентного, роскошного и элегантного стиля жизни.

Чтобы максимально эффективно использовать это изделие в течение многих лет, советуем вам прочитать и соблюдать всю информацию об использовании, уходе, обслуживании и безопасности. Храните это руководство в безопасности для дальнейшего использования. Не выбрасывайте упаковку изделия, так как она может содержать полезную информацию об аккумуляторных батареях, зарядке и другие сведения об изделии.

Приглашаем вас зарегистрироваться на нашем веб-сайте (www.svakom.com), чтобы получать актуальные обновления наших инновационных изделий для креативных игр. Наслаждайтесь с большим удовольствием!

Служба поддержки клиентов SVAKOM



Примечание: Перед первым использованием полностью зарядите изделие SVAKOM. Очистите изделие. Снимите и вымойтеставку мягким мылом и теплой водой; перед повторной сборкой дайте ей высохнуть на воздухе. Внешняя поверхность корпуса не является водонепроницаемой, поэтому протрите ее только тканью. Используйте изделие только со смазкой на водной основе, разделив вход и хранения.

RU

Комплектация: • Sam Neo 2 • Кабель для зарядки USB-C • Инструкция

Инструкции по использованию

1. Зарядка



Заряжается через порт USB-C.

2. Включение/выключение и индикаторные дисплеи




Нажмите и удерживайте кнопку S в течение 2 секунд.

Световой индикатор батареи	1 планка	2 планки	3 планки	4 планки
Уровень заряда аккумулятора	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Световой индикатор состояния	«S»
Горит буква «S»	Устройство активно
Мигает буква «S»	Режим ожидания (см. примечание ниже)
зеленое «S»	Режим «Продолжительный O»

Состояние мастурбатора



Уровень заряда батареи (только мастурбатор)

Примечание: При включении устройство перейдет в режим ожидания и выполнит поиск соединения с приложением SVAKOM на смартфоне. Для управления изделием вручную достаточно нажать кнопку S, и оно перейдет в режим по умолчанию.

3. Блокировка перемещения



Включение блокировки перемещения: Когда мастурбатор выключен, нажмите и удерживайте кнопку «S» в течение 8 секунд, пока световые индикаторы не перестанут мигать. Мастурбатор останется выключенным.

Выключение блокировки перемещения: Опция 1: нажмите и удерживайте кнопку «S» в течение 8 секунд, пока световые индикаторы не перестанут мигать. Опция 2: Зарядите мастурбатор. В обоих случаях мастурбатор останется выключенным.

4. Комбинированный режим всасывания и вибрации



Режим по умолчанию — комбинированный режим всасывания и вибрации. Для переключения между комбинированными режимами однократно нажмите кнопку «S». Чтобы выключить комбинированный режим, нажмите и удерживайте кнопку «S» в течение 2 секунд, мастурбатор при этом выключится.

5. Режим всасывания



Чтобы включить/выключить режим всасывания, нажмите и удерживайте кнопку «O» в течение 2 секунд. Чтобы переключить режим всасывания, однократно нажмите кнопку «O».

6. Режим вибрации



Чтобы включить/выключить вибрацию, нажмите и удерживайте кнопку «S» в течение 2 секунд. Чтобы переключить режим вибрации, однократно нажмите кнопку «S».


7. Режим «Продолжительный O»



Режим «Продолжительный O» уменьшает интенсивность всасывания и вибрации до минимального уровня, что способствует более продолжительной кульминации. Чтобы включить режим «Продолжительный O», дважды нажмите кнопку «S». Чтобы отключить режим «Продолжительный O», дважды нажмите кнопку «S» или однократно нажмите любую кнопку.

8. Управление через приложение

Подключите это устройство к приложению SVAKOM на смартфоне с поддержкой Bluetooth, чтобы настроить параметры и играть на расстоянии с приглашенными партнерами.



Улучшите свои ощущения и почувствуйте действие любимых фильмов для взрослых, подключив продукт к приложению KooSync через Bluetooth.



Чтобы скачать приложения и руководства, посетите ссылку или отсканируйте QR-код.



www.svakom.com/app

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ

Во избежание травм обращайтесь особое внимание на меры предосторожности и техники безопасности. В противном случае вы действуете на свой страх и риск.

SVAKOM не несет ответственности за травмы, несчастные случаи или любой вред, вызванный неправильным использованием или несоблюдением техники безопасности.

ОСТОРОЖНО! Не используйте данное изделие, если у вас плохое здоровье. Вы используете это изделие на свой страх и риск и по своему усмотрению.

Перед использованием изделия удалите все ювелирные изделия/ элементы пирсинга в зоне использования. Если вы испытываете какой-либо дискомфорт или плохо себя чувствуете при использовании данного изделия, немедленно прекратите его использование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием изделия ознакомьтесь со следующей информацией и строго следуйте указанным требованиям.

Инструкции по технике безопасности

- Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте, так как некоторые детали могут вызвать удушье.
- Данное изделие запрещается использовать лицам, не достигшим 18 лет.
- Проверьте материалы, указанные на упаковке, и избегайте тех, на которые у вас может быть аллергия.
- Избегайте совместного использования изделия с другими, так как это может привести к заболеваниям и/или инфекциям.
- Не используйте изделие на поврежденной коже или в местах, где есть раздражение.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур (например, замерзания или нагрева).

Уход и хранение

- Перед использованием нового изделия SVAKOM дайте ему полностью зарядиться.
- Очищайте изделие до и после каждого использования: выньте вставку из корпуса и промойте средством для чистки игрушек или мягким мылом без запаха в чистой теплой воде температурой менее 45°C/113°F. Затем промойте вставку свежей теплой водой. В завершение дайте высохнуть на воздухе. Чтобы очистить корпус, распылите средство для чистки игрушек на чистое безворсовое полотенце или мягкую ткань и протрите поверхности, избегая мест зарядки и внутренней части устройства. Удалите остатки средства и дайте высохнуть на воздухе. Перед повторной сборкой убедитесь, что вставка и корпус полностью сухие.
- Для предотвращения повреждения изделия свейдите за тем, чтобы вода не попадала на места зарядки, в отсек для батареи или внутрь корпуса, и не погружайте корпус в воду, поскольку он не является водонепроницаемым.
- Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, так как эти вещества могут привести к повреждению материалов.
- Дайте изделию остыть после каждого использования, прежде чем убрать его на хранение.
- Храните изделие в чистом, прохладном и сухом месте. Имейте в виду, что влага может повредить батареи и двигатель. Изделие следует хранить вдали от прямых солнечных лучей и длительного воздействия высокой температуры.
- Во избежание химических реакций между изделием и другими предметами не храните его в непосредственном контакте с различными материалами, особенно пластмассами. Используйте чехол для хранения, если он входит в комплект изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Единственная безопасная смазка для использования с этим изделием — смазка на водной основе.
- Использование смазки не на водной основе может привести к порче изделия. Ухудшение качества может обеспечить питательную среду для вредных бактерий, которые могут привести к раздражению и/или инфекции при использовании изделия на теле.
- Не используйте изделие со смазкой, маслами или лосьонами на основе силикона, так как это может вызвать повреждение материалов. Список несовместимых веществ также включает, помимо прочего, лосьон для загара, солнцезащитный крем, средства по уходу за губами, эфирные масла, кокосовое масло и пищевые масла всех типов.
- Не используйте массажное масло или крем для рук в качестве смазки, так как это может привести к раздражению и/или инфекции.

Обслуживание аккумуляторной батареи

- В этом издании используются аккумуляторные батареи. Заряжайте и разряжайте аккумулятор в течение двух часов, чтобы она работала с максимальным потенциалом.
- Аккумулятор можно заряжать или разряжать более 100 раз до полного истечения срока службы. После полной зарядки зарядное устройство-станция следует отключить от источника питания — чрезмерная зарядка может привести к сокращению общего срока службы аккумулятора.
- При простом полностью заряженного батареи постепенно третая заряд.
- Если изделие оставлено в слишком жарком или слишком холодном месте, это приведет к сокращению общего срока службы батареи и ее емкости. В слишком жарких или слишком холодных условиях срок службы батареи будет короче даже при полной зарядке.
- Не прокалывайте и не повреждайте батарею. Если батарея повреждена, воздержитесь от использования изделия. Использование поврежденной батареи может привести к возгоранию или/или взрыву изделия.
- При замене батареи обязательно используйте совместимую батарею. Замена на неподходящую батарею для изделия может привести к неисправности, травме или/или взрыву.

Адаптеры/ Зарядные устройства

Адаптер питания/ зарядное устройство, поставляемое с изделием, не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или теми, у кого нет опыта и/или знаний, если они не находятся под наблюдением ответственного лица или не проинструктированы о правильном использовании адаптера питания/ зарядного устройства.

Следует следить за тем, чтобы дети не играли с адаптером питания/ зарядным устройством или его отдельными частями.

Утилизация

При утилизации упаковки, по возможности, сдайте ее на переработку — старайтесь избегать ненужной утилизации предметов, пригодных для вторичной переработки. Старые устройства должны быть доставлены в соответствующие пункты сбора согласно местному законодательству и Директивами 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС.

Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках () показывает, что данное изделие необходимо доставить в пункт сбора электронных отходов для утилизации, чтобы его можно было оптимально утилизировать.

Батареи не относятся к бытовым отходам. Как потребители, вы по закону обязаны сдать использованные батареи. Вы можете сделать это в общественных пунктах сбора или в местах, где продаются батареи.

Батареи, содержащие вредные вещества, маркируются символом перечеркнутого мусорного бака на колесиках. () и одним из следующих химических символов:

- Pb = батарея содержит более 0,004% свинца по массе;
- Cd = батарея содержит более 0,002% кадмия по массе;
- Hg = батарея содержит более 0,0005% ртути по массе.

Литиевые батареи и блоки аккумуляторов для всех систем можно сдавать в пункты приема только в разряженном состоянии. Чтобы предотвратить короткое замыкание в случае неоплоного разряда, перед возвратом полюса этих типов батарей следует изолировать с помощью такого материала, как клейкая лента.

Ограничение ответственности

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ SVAKOM, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ УДОВОЛСТВИЯ, ДИСКОМФОРТОМ, НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ (I) ВАШЕГО ДОСТУПА К ИЗДЕЛИЮ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К НЕМУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; (II) ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ БАТАРЕИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПЕРЕГРЕВ, УТЕЧКУ ИЛИ ВЗРЫВ; (III) ЛЮБЫХ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЛИ ДИСКОМФОРТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ; (IV) ЛЮБЫХ УБЫТКОВ ИЛИ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ С ИЗДЕЛИЕМ; И (V) ЛЮБЫХ НЕПРАВИЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ НЕПОНИМАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

НЕСМОТЯ НА ЛЮБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SVAKOM ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ (ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА), ВСЕГДА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА СУММАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ SVAKOM ЗА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ.

В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SVAKOM БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

SVAKOM НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, НЕНАРУШАЮЩАЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

РАЗДЕЛ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ИЗДЕЛИЯ SVAKOM.

Уведомление о правах на интеллектуальную собственность

Данное изделие, включая его дизайн, технологии, товарный знак, связанный брендинг и все сопутствующие материалы, в дальнейшем совместно именуемые «Защищенные элементы», являются исключительной собственностью SVAKOM. Охраняемые элементы защищены международными законами и договорами об интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, законы об авторском праве, патентные законы, законы о товарных знаках, законы о коммерческой тайне и права на дизайн.

Несанкционированное воспроизведение, имитация, распространение или любая форма дублирования Защищенных элементов, частично или полностью, без явного предварительного письменного согласия SVAKOM, строго запрещены. Этот запрет распространяется, помимо прочего, на любое воспроизведение, распространение или повторную передачу любого из Защищенных элементов, а также на несанкционированное использование, копирование или принятие уникальных дизайнов, технологий, товарных знаков SVAKOM или любого связанного брендинга.

Компания SVAKOM бдительно обеспечивает соблюдение своих прав интеллектуальной собственности по всей строгости закона. Любые физические или юридические лица, которые умышленно или непреднамеренно нарушают права интеллектуальной собственности SVAKOM, подлежат судебному преследованию, которое может включать требования о возмещении ущерба, судебного запрета, судебных издержек и другие средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.

Если вы хотите использовать какие-либо из Защищенных элементов, вы должны запросить и получить официальное лицензионное соглашение или письменное разрешение от SVAKOM до любого такого использования. Несоблюдение этого требования может привести к правовым последствиям.

Все права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за SVAKOM. По любым вопросам или разъяснениям, касающимся настоящего уведомления или прав интеллектуальной собственности SVAKOM, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в SVAKOM.

Благодарим вас за уважение к интеллектуальным усилиям и собственности SVAKOM.

Соблюдение положений Федеральной комиссии связи США

Настоящее устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи США. Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования.

Примечание. Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено неправильно или не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако гарантия того, что помехи не возникнут в конкретных условиях установки, отсутствует. Если это оборудование создает вредные помехи при приеме сигнала радио- и телевещания, что можно оправдать, выключив и включив оборудование, пользователь рекомендуется попытаться устранить помехи одним из несколькими из следующих способов:

- перенаправить или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от цепи, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по настройке приема сигналов радио- и телевидения.

Данное устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство может без ограничений использоваться в условиях портативного воздействия.

FCCID:2A74F-S08P

Безопасность материала

Все изделия SVAKOM изготавливаются с использованием безопасных для тела материалов, включая силикон. Они безвредны для организма человека.

Международная сертификация

Производство SVAKOM прошло сертификацию ROHS EC и соответствует Директиве EC CE и Директиве WEEE. Изделия SVAKOM — экологичные и соответствуют официальному стандарту безопасности и охраны окружающей среды, выпущенному агентствами Европы и Северной Америки.



Гарантия
каждое изделие SVAKOM предоставляется 2-летняя гарантия и 10-летняя гарантия качества.

Если у вас возникли проблемы с изделием, подайте заявку по адресу www.svakom.com/warranty-claim
Гарантия не распространяется на товары, приобретенные у неавторизованных продавцов онлайн-маркетплейсов.



WWW.SVAKOM.COM

Центр помощи

Запрос на гарантию

Поддержка: support@svakom.com



@svakom_ru



@svakom_ru



SVAKOM Official



@svakom_russia

© 2024 SVAKOM. Все права защищены.

Информация об изделии

Дополнительная информация: Директива EC CE и Директива WEEE называются «Двойными директивами по охране окружающей среды» или «Двойными директивами по экологии» и используются для ограничения опасных веществ, включая свинец, кадмий и ртуть, в электронных изделиях; ROHS расшифровывается как «Ограничение использования определенных опасных веществ»; WEEE расшифровывается как «Отходы электрического и электронного оборудования». Изделия, которые соответствуют стандартам, изложенным в этих двух директивах, могут рекламироваться как «Экологичные изделия».

Директива EC CE: это общее название серии стандартов на продукцию, изданных Европейским союзом; предпринятия, соответствующие стандарту, могут подать заявку на получение сертификационного знака CE на свою продукцию и маркировку. Изделия SVAKOM превосходят стандарты, установленные этими директивами, и имеют право использовать знак, указывающий, что изделия соответствуют всем требованиям EC.

Sam Neo 2 заявляет, что эта Модель №: S08P

Наименование изделия: Sam Neo 2 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. В соответствии со статьей 10(2) и статьей 10(10) настоящее изделие разрешено к использованию во всех государствах-членах ЕС.

Используйте Sam Neo 2 в среде с температурой от 0 °C до +45 °C.

SAR: устройство соответствует радиочастотным характеристикам при использовании на расстоянии 5 мм от тела.

В случае замены на аккумулятор неправильного типа существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Соответствие европейским стандартам

Настоящим SVAKOM заявляет, что masturbator типа радиооборудования «Sam Neo 2» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на веб-странице: www.svakom.com/de-de-pdf

Частотный диапазон или диапазоны, в которых работает masturbator радиооборудования «Sam Neo 2», составляет 2402-2480 МГц, а максимальная мощность передачи, излучаемая в частотном диапазоне или диапазонах, составляет -4.32 дБм.

Le informazioni contenute in questo manuale sono fornite solo ed esclusivamente a scopo informativo. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo possibile per garantire l'accuratezza e la completezza del presente manuale, SVAKOM non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza di tali informazioni e declina ogni responsabilità per le conseguenze derivate dall'utilizzo del prodotto. SVAKOM si riserva il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute in questo documento in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, quali specifiche e descrizioni dei prodotti. L'utente si assume la completa responsabilità per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo del presente prodotto o dai materiali con cui è prodotto.

SVAKOM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni, perdite, costi o spese, diretti o indiretti, conseguenti o speciali, provocati da o in relazione all'utilizzo del materiale o dei prodotti descritti nel presente manuale.

I prodotti SVAKOM sono destinati esclusivamente a persone adulte. Non sono progettati, autorizzati o garantiti in situazioni in cui un eventuale malfunzionamento o utilizzo errato potrebbe determinare lesioni personali, morte o danni significativi a proprietà o all'ambiente. Qualsiasi utilizzo dei prodotti SVAKOM in tali contesti è da ritenersi a rischio e discrezione dell'utente. SVAKOM non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'inclusione e/o l'uso dei suoi prodotti in tali dispositivi e applicazioni.

Il presente documento sostituisce tutte le precedenti informazioni.

L'utilizzo improprio del prodotto può causare lesioni. Prima di utilizzare il prodotto si invitano gli utenti a leggere il presente manuale e comprenderne il contenuto.

IMPORTANTE! Informazioni per il consumatore

Grazie per aver scelto Svakom. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti intelligenti, raffinati ed eleganti.

Per ottenere il massimo da questo prodotto per molti anni, ti consigliamo di leggere e seguire tutte le informazioni sull'utilizzo, la cura, la manutenzione e la sicurezza. Conserva questo manuale per consultazioni future e non gettare via la confezione del prodotto poiché potrebbe contenere informazioni utili sulle batterie, sulla ricarica e altri dettagli importanti.

Ti invitiamo inoltre a registrarti sul sito www.svakom.com per ricevere gli ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti innovativi e suggerimenti su come utilizzarli. Goditi il piacere!

Il Servizio clienti SVAKOM



Nota: Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria del prodotto SVAKOM. Pulire il prodotto. Rimuovere e lavare l'asta con sapone neutro e acqua calda; lasciare asciugare all'aria prima di procedere al riavvicinamento. La parte esterna del prodotto non è impermeabile, pertanto si raccomanda di utilizzare solo ed esclusivamente un panno pulito per la pulizia. Utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente con lubrificanti a base di acqua. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Cura e conservazione".

Articoli inclusi: • Sam Neo 2 • Cavo di ricarica USB-C • Manuale

Istruzioni per l'utilizzo

1. Ricarica



Ricarica tramite la porta USB-C.

2. Avvio/Arresto e indicatore




Tenere premuto il tasto "S" per 2 secondi.

Indicatore luminoso della batteria	1 barra	2 barre	3 barre	4 barre
Carica rimanente	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Indicatore luminoso di stato	"S"
"S" fissa	Dispositivo attivo
"S" lampeggiante	Modalità standby (vedere nota sotto)
"S" verde	Modalità "O prolungata"

Stato del masturbatore



Livello della batteria (solo masturbatore)

Not: Una volta acceso, il prodotto entra in modalità standby e si connette all'app SVAKOM tramite dispositivo mobile. Per gestire il prodotto manualmente, premere il tasto "S" e accedere alla modalità predefinita.

3. Blocco da viaggio



Blocco da viaggio attivato: Una volta spento il masturbatore, tenere premuto "S" per 8 secondi finché gli indicatori luminosi non smetteranno di lampeggiare. Il masturbatore rimarrà spento.

Blocco da viaggio disattivato: Opzione 1: tenere premuto "S" per 8 secondi finché gli indicatori luminosi non smetteranno di lampeggiare. Opzione 2: caricare il masturbatore. In entrambi i casi il masturbatore rimarrà spento.

4. Modalità combinata suzione e vibrazione



La modalità predefinita combina suzione e vibrazione. Per passare da una modalità all'altra, premere una sola volta "S". Per disattivare la modalità combinata, premere "S" per 2 secondi. Anche il masturbatore si spegnerà.

5. Modalità suzione



Per attivare/disattivare la modalità suzione, premere il pulsante "O" per 2 secondi. Per cambiare la modalità di suzione, premere una sola volta "O".

6. Modalità vibrazione



Per attivare/disattivare la vibrazione, premere il pulsante "V" per 2 secondi. Per cambiare la modalità di vibrazione, premere una sola volta "V".

7. Modalità "O prolungata"



La modalità "O prolungata" riduce l'intensità della suzione e della vibrazione per favorire un climax più duraturo. Per attivare la funzione "O prolungata", premere due volte "S". Per disattivare la funzione "O prolungata", premere due volte "S" o un pulsante qualsiasi.

8. Controllo tramite App

Abbinare questo giocattolo all'app SVAKOM su un dispositivo intelligente con Bluetooth per personalizzare le impostazioni e giocare a distanza con ospiti invitati.



Eleva la tua esperienza e senti l'azione dei tuoi film per adulti preferiti collegando questo prodotto all'app KooSync su un dispositivo Bluetooth.



Per scaricare le app e le guide, visita il link o scansiona il codice QR.



www.svakom.com/app

AVVERTENZE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

Prestare particolare attenzione alle indicazioni relative alla prudenza e alla sicurezza al fine di evitare qualsiasi lesione. L'utente è ritenuto l'unico responsabile di eventuali conseguenze dovute alla mancata osservazione di tali indicazioni.

SVAKOM non si ritiene responsabile di eventuali lesioni, incidenti o qualsiasi danno provocato da un utilizzo improprio o dalla mancata osservazione delle informazioni sulla sicurezza.

ATTENZIONE! Gli utenti che non godono di una buona salute devono astenersi dall'utilizzo del presente prodotto. L'utente è ritenuto l'unico responsabile di eventuali conseguenze dovute alla mancata osservazione di tale indicazione.

Prima di utilizzare il prodotto rimuovere eventuali gioielli/piercing dalla zona di utilizzo. Interrompere immediatamente l'utilizzo di questo prodotto in caso di disturbi o malessere.

ATTENZIONE! Prima di utilizzare il prodotto, leggere le seguenti informazioni e assicurarsi di rispettarle.

Informazioni sulla sicurezza

- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali, poiché alcune parti potrebbero provocare soffocamento.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a persone che abbiano compiuto 18 anni.
- Controllare i materiali elencati sulla confezione per evitare eventuali allergie.
- Non condividere il prodotto con altre persone per evitare di contrarre malattie e/o infezioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di lesioni cutanee o irritazioni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme (ad es. eccessivo calore o freddo).

Cura e conservazione

- Prima di utilizzare i prodotti SVAKOM, caricare completamente la batteria.
- Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo: Prelevare il dispositivo dalla custodia e lavare l'asta con l'apposito detergente o con un sapone neutro non profumato e acqua tiepida (temperatura inferiore a 45 °C/113 °F). Al termine, risciacquare con acqua tiepida, quindi lasciare asciugare all'aria. Per pulire la custodia, spruzzare l'apposito detergente su un asciugamano pulito che non rilasci fibre o su un panno morbido e strofinare le superfici evitando i punti di ricarica e l'interno del dispositivo. Rimuovere eventuali residui e lasciare asciugare all'aria. Assicurarsi che l'asta e la custodia siano completamente asciutti prima del riavvolgimento.
- Per evitare danni al prodotto, assicurarsi che l'acqua non entri in contatto con i punti di ricarica, il vano batteria o l'interno della custodia ed evitare di immergere la custodia in acqua poiché non è impermeabile.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone sul prodotto, poiché potrebbero danneggiare i materiali.
- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riportarlo.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore, pertanto il prodotto deve essere conservato lontano dalla luce diretta del sole e dall'esposizione prolungata alle alte temperature.
- Per evitare reazioni chimiche tra il prodotto e altri oggetti, non conservarlo a diretto contatto con materiali diversi, in particolare con la plastica. Utilizzare l'apposito astuccio per la conservazione se incluso nella confezione.

ATTENZIONI!

- Gli unici lubrificanti sicuri da utilizzare con questo prodotto sono quelli a base d'acqua.
- L'utilizzo di altri lubrificanti può provocare il deterioramento del prodotto con conseguente proliferazione di batteri nocivi e la possibilità di sviluppare irritazioni e/o infezioni quando il prodotto viene utilizzato sul corpo.
- Non utilizzare il prodotto con lubrificanti, oli o altre lozioni a base di silicone per non danneggiare i materiali. L'elenco delle sostanze non compatibili comprende anche creme solari, prodotti per la cura della labbra, oli essenziali, olio di cocco e oli alimentari di qualsiasi tipo.
- Non utilizzare oli per massaggi o creme per le mani come lubrificanti, perché potrebbero causare irritazioni e/o infezioni.

Manutenzione della batteria

- Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili. Lasciare che la nuova batteria si carichi per due ore e si scarichi per favorire un funzionamento ottimale.
- La batteria può essere caricata o scaricata più di 100 volte prima di raggiungere la metà del suo ciclo di vita. Dopo aver completato completamente la batteria, il caricabatterie deve essere scollegato dalla presa.
- Il caricamento di corrente può causare un eventuale sovraccarico potrebbe causare una riduzione della durata complessiva.
- Se lasciata inattiva, una batteria completamente carica perde gradualmente la sua carica.

- Se il prodotto viene lasciato in un luogo eccessivamente caldo o freddo, la durata complessiva della batteria e la sua capacità andranno incontro a una riduzione. In caso di temperature molto calde o molto fredde, la durata della batteria sarà soggetta a riduzione anche dopo la ricarica completa.
- Non farare o danneggiare la batteria. Se la batteria risulta danneggiata, non utilizzare il prodotto. L'utilizzo di una batteria danneggiata potrebbe provocare incendi e/o l'esplosione del prodotto.
- In caso di sostituzione della batteria, assicurarsi di utilizzare una compatibile. L'utilizzo di una batteria non compatibile con il prodotto potrebbe provocare malfunzionamenti, lesioni o addirittura esplosioni.

Adattatori/Caricabatterie

L'adattatore/caricabatteria in dotazione non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile o siano state istruite sull'uso corretto dello strumento stesso.

I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'adattatore/il caricabatterie, o con le singole parti componenti.

Smaltimento

Cercare di riciclare gli imballaggi del presente prodotto evitando lo smaltimento non necessario di articoli riciclabili. Ai sensi della legislazione locale e delle direttive 2012/19/CE e 2006/66/CE, i dispositivi in disuso devono essere smaltiti presso gli appositi punti di raccolta.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato () indica che il presente prodotto deve essere consegnato presso un apposito sito per lo smaltimento dei rifiuti elettronici al fine garantire uno smaltimento ottimale.

Le batterie non possono essere smaltite come normali rifiuti domestici. L'utente ha l'obbligo legale di smaltire correttamente le batterie esauste. È possibile farlo presso punti di raccolta pubblici o presso appositi punti vendita di batterie.

Le batterie che contengono sostanze nocive sono contrassegnate da un simbolo recante un bidone della spazzatura carellato barrato () e da uno dei seguenti simboli chimici:

- Pb = La batteria contiene più dello 0,004% di piombo in massa.
- Cd = La batteria contiene più dello 0,002 per cento di cadmio in massa.
- Hg = La batteria contiene più dello 0,0005 per cento di mercurio in massa.

Le batterie al litio e i comuni gruppi batteria possono essere consegnati presso i punti di raccolta preposti solo se completamente scarichi. Nel caso in cui le batterie da smaltire non siano completamente scariche, isolare i poli con un materiale adatto, (ad esempio nastro adesivo) prima della restituzione per evitare cortocircuiti.

Limitazione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SVAKOM, LE SUE AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI, FORNITORI O LICENZIATARI NON SARANNO RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEGUENZIALI O ESEMPLARI, INCLUSI MA NON LIMITATI A, DANNI PER PERDITA DI PIACERE, DISAGIO, MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO O ALTRE PERDITE NON TANGIBILI DERIVANTI DA: (I) ACCESSO O UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE O INCAPACITÀ DI ACCEDERE O UTILIZZARE IL PRODOTTO; (II) QUALSIASI MALFUNZIONAMENTO ELETTRICO O RICONFERMABILE ALLA BATTERIA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, SURRISCALDAMENTO, PERDITA O ESPLOSIONE; (III) QUALSIASI EFFETTO FISICO INDESIDERATO O DISAGIO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO; (IV) QUALSIASI DANNO O LESIONE CAUSATA DA UTILIZZO, CONSERVAZIONE O MANIPOLAZIONE IMPROPRIA DEL PRODOTTO; (V) QUALSIASI DICHIARAZIONE ERRATA O MALINTESE SULLA FUNZIONALITÀ O SULLO SCOPO DEL PRODOTTO.

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILITÀ DI SVAKOM NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI DANNO DERIVANTE O CORRELATO AL PRESENTE CONTRATTO (PER QUALSIASI CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DELL'AZIONE), SARÀ IN QUALSIASI MOMENTO LIMITATA AGLI IMPORTI PAGATI DALL'UTENTE A SVAKOM PER L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI ALCUNI DANNI. PERTANTO ALCUNE DELLE LIMITAZIONI E DELLE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE NELL'AMBITO DI TALI GIURISDIZIONI. LA RESPONSABILITÀ DI SVAKOM SARÀ LIMITATA NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

SVAKOM DECLINA QUALSIASI TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

LA SEZIONE SULLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ RESTERÀ IN VIGORE ANCHE DOPO LA CESSAZIONE O LA SCADENZA DEL PRESENTE MANUALE O DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO SVAKOM DA PARTE DELL'UTENTE.

Comunicazione sui diritti di proprietà intellettuale

Il presente prodotto, che comprende design, tecnologie, marchio, branding associato e tutti i materiali correlati, di seguito denominati collettivamente "Elementi protetti", sono di proprietà esclusiva di SVAKOM. Gli Elementi protetti sono tutelati dalle leggi e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul copyright, sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui segreti commerciali e sui diritti di design.

È severamente vietata la riproduzione, l'imitazione, la diffusione o qualsiasi forma di duplicazione non autorizzata degli Elementi protetti, totale o parziale, senza il previo consenso scritto di SVAKOM. Tale divieto si applica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a qualsiasi riproduzione, ridistribuzione o ritrasmissione di uno qualsiasi degli Elementi protetti, nonché all'utilizzo, alla copia o all'utilizzo non autorizzato di design, tecnologie, marchi commerciali o di fabbrica unici di SVAKOM.

SVAKOM farà valere i propri diritti di proprietà intellettuale nella misura massima consentita dalla legge. Qualsiasi individuo o entità che violi i diritti di proprietà intellettuale di SVAKOM, sia intenzionalmente che involontariamente, sarà soggetto ad azioni legali che possono includere richieste di risarcimento danni, decreti ingiuntivi, spese legali e altre soluzioni come previsto dalle leggi vigenti.

Qualora l'utente desideri utilizzare o sfruttare in altro modo uno qualsiasi degli Elementi protetti, è tenuto a richiedere e ottenere un contratto di licenza formale o un'autorizzazione scritta da parte di SVAKOM prima di qualsiasi utilizzo. La mancata osservanza di tale disposizione può comportare implicazioni legali.

Tutti i diritti non espressamente concessi nel presente documento sono riservati a SVAKOM. Per qualsiasi domanda o chiarimento circa il presente avviso o ai diritti di proprietà intellettuale di SVAKOM, si prega di contattare direttamente SVAKOM.

Grazie per il rispetto mostrato per gli sforzi intellettuali e della proprietà di SVAKOM.

Conformità alle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dello stesso è soggetto alle seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali cambiamenti o modifiche in tema di conformità non espressamente approvate dalla parte responsabile potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Nota: Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose all'interno delle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera e può irradiare energia in radiofrequenza. Pertanto, in caso di mancata installazione rispetto a quanto riportato nelle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire l'assoluta mancanza di interferenze all'interno di una determinata installazione. Nel caso in cui questo dispositivo produca interferenze nella ricezione radiotelevisiva (verificabili con il suo spegnimento e successiva riaccensione), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza seguendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

FCCID:2A74F-S08P

Sicurezza del materiale

Tutti i prodotti SVAKOM sono realizzati con materiali sicuri e innocui per l'organismo umano, tra cui silicone. Sono innocui per il corpo umano.

Certificazione internazionale

I prodotti SVAKOM hanno superato la certificazione ROHS e soddisfano le direttive CE e WEEE dell'UE. I prodotti SVAKOM sono "verdi" e soddisfano gli standard ufficiali di sicurezza e protezione ambientale stabiliti dalle agenzie di Europa e Nord America.



Informazioni sul prodotto

Informazioni aggiuntive: La direttiva CE dell'UE e la direttiva RAEE sono altresì denominate "Twin Directives for Environmental Protection" (Direttive gemelle per la tutela dell'ambiente) o "Double Green Directives" (Direttive due volte verdi). Entrambe hanno lo scopo di limitare le sostanze pericolose presenti nei prodotti elettronici, compresi piombo, cadmio e mercurio. "ROHS" è l'acronimo di "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances" (Restrizione per l'uso di determinate sostanze pericolose), mentre "WEEE" è l'acronimo di "Waste Electrical and Electronic Equipment" (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). I prodotti che soddisfano gli standard stabiliti da queste due direttive possono essere pubblicizzati come "prodotti verdi".

Direttiva CE dell'UE: è il nome collettivo di una serie di norme emanate dall'Unione Europea. Le imprese che rispettano lo standard possono richiedere il marchio di certificazione CE sui loro prodotti e gli apparecchiatura. I prodotti SVAKOM hanno superato gli standard stabiliti da queste direttive e sono autorizzati a mostrare il marchio che ne certifica la conformità a tutti i requisiti dell'UE.

Sam Neo 2, dichiara che il numero del presente modello è: S08P

Nome del prodotto: Sam Neo 2 è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della direttiva 2014/53/UE. In conformità all'articolo 10(2) e 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Utilizzare Sam Neo 2 in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e +45 °C.

SAR: Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se utilizzato a 5 mm dal corpo.

Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Smaltire le batterie esauste secondo le istruzioni.

Rispetto degli standard europei

Con la presente, SVAKOM dichiara che il dispositivo masturbatore "Sam Neo 2" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.svakom.com/de-pdf

La banda o le bande di frequenza radio in cui opera il dispositivo masturbatore "Sam Neo 2" sono 2402-2480MHz e la potenza massima di trasmissione della banda o delle bande di frequenza è 4.32dBm.



Garanzia
Ogni prodotto SVAKOM è provvisto di una garanzia di 2 anni e una garanzia di qualità di 10 anni.
Se si riscontrano problemi con il prodotto, è possibile effettuare una segnalazione nella pagina www.svakom.com/warranty-claim
Sono esclusi i prodotti acquistati presso venditori online non autorizzati.



WWW.SVAKOM.COM > [CENTRO ASSISTENZA](#) > [RICHIESTA DI SOSTITUZIONE](#)

Assistenza: support@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

© 2024 SVAKOM. Tutti i diritti riservati.

본 매뉴얼에 포함된 정보는 정보 제공 목적으로만 엄격하게 제공됩니다. 본 매뉴얼의 정확성 및 완전성 보장을 위해 모든 노력을 기울였음에도 SVAKOM 은 해당 정보의 정확성, 완전성에 관하여 명시적, 묵시적, 기타 어떠한 진술 또는 보증은 제공하지 않으며 이러한 사용의 결과에 대하여 모든 책임이 없습니다. SVAKOM 은 사양 및 제품 설명을 포함하되 이에 국한되지 않게 사전 통지 없이 언제든지 본 문서에 포함된 정보를 수정, 업데이트할 권리를 보유합니다. 본 제품 또는 동봉된 자료의 사용으로 인해 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

SVAKOM 은 본 자료 또는 여기 설명된 제품의 사용과 관련해 발생하는 직간접적, 결과적, 특수한 손상, 손실, 비용, 지출에 대하여 책임을 지지 않습니다.

SVAKOM 제품은 성인 전용으로 제작되었습니다. 오작동, 오용으로 인한 부상, 사망, 심각한 재산 또는 환경 피해가 발생할 수 있는 상황에 대해서는 설계, 승인, 보증하지 않습니다. 해당 상황에서의 SVAKOM 제품 사용은 전적으로 사용자의 위험 및 재량에 달렸습니다. SVAKOM 해당 장치, 애플리케이션과 같이 본 제품이 포함 및 / 또는 사용되는 것에 대하여 일체의 진술 또는 보증을 제공하지 않습니다.

본 문서는 이전 모든 정보를 대체 및 대체합니다.

부적절한 제품 사용은 부상을 일으킬 수 있습니다. 제품 사용 전, 본 매뉴얼을 충분히 읽고 이해해야 합니다.

중요 ! 고객 정보

SVAKOM 을 선택해 주셔서 감사합니다. 당사는 고객에게 지능적이고 고급스러운 우아한 라이프스타일 제품 제공을 위해 최선을 다합니다.

본 제품을 오랜 기간 최대한 활용할 수 있도록 사용, 관리, 유지보수, 안전 정보를 모두 읽고 따를 것을 권장합니다. 추후 참조 위해 본 매뉴얼을 안전하게 보관하십시오. 제품 보장은 배터리, 충전, 기타 제품 세부 정보에 관한 유용한 정보가 동봉되어있 수 있으므로 버리지 마십시오.

창의적인 활용 방식으로 혁신적인 제품에 대한 최신 업데이트를 이용할 수 있도록 당사 웹사이트 (www.svakom.com) 등록을 권장합니다. 기쁨을 누리시길 바랍니다!

SVAKOM 고객 서비스



참고 : 첫 사용 전, SVAKOM 제품을 완전히 충전하십시오. 제품을 세척합니다. 슬리브 제거 후 순한 비누와 미온수로 세척하고 다시 조립하기 전 자연 건조합니다. 방수가 제공되지 않으므로 천을 사용해 케이스 외부를 닦습니다. 제품에는 수정 유틸리티를 사용하지 마십시오. 자세한 사항은 '관리 및 보관' 을 참조하십시오.

포함된 내용 : · Sam Neo 2 · USB-C 충전 케이블 · 매뉴얼

사용 설명서

1. 충전



충전은 USB-C 포트를 사용합니다.

2. 커기 / 끄기 및 표시등 디스플레이




'S' 버튼을 2 초간 길게 누릅니다.

배터리 표시등	바 1 개	바 2 개	바 3 개	바 4 개
충전 잔량	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

상태 표시등	'S'
'S' 커짐	기기 활성화
'S' 점멸	대기 모드 (하단 메모 참조)
초록색 'S'	'확장 O' 모드

마스터배터리 상태



배터리 잔량 (마스터배터리 전용)

참고 : 제품의 전원을 켜면 대기 모드로 진입하고 스마트 기기의 SVAKOM 앱을 검색하여 연결을 시도합니다. 제품을 수동으로 제어하려면 'S' 버튼을 한 번 눌러 기본 모드로 전환합니다.

3. 여행용 잠금



여행용 잠금 켜기: 마스터배터리 전원을 끄고 조명이 깜박일 때까지 'S' 버튼을 8초 동안 길게 누릅니다. 마스터배터리가 꺼진 상태로 유지됩니다.

여행용 잠금 끄기: 옵션 1: 조명이 깜박일 때까지 'S' 버튼을 8초 동안 길게 누릅니다. 옵션 2: 마스터배터리를 충전합니다. 두 가지 방법 모두 마스터배터리가 꺼진 상태로 유지됩니다.

4. 흡입 및 진동 조합 모드



흡입 및 진동 조합 모드가 기본입니다. 조합 모드 전환은 'S'를 1회 누릅니다. 조합 모드 종료는 'S'를 2초간 누르고 이후 마스터배터리도 종료됩니다.

5. 흡입 모드



흡입 모드 켜기 / 끄기는 'O' 버튼을 2초간 누릅니다. 흡입 모드 전환은 'O'를 1회 누릅니다.

6. 진동 모드



진동 모드 켜기 / 끄기는 'M' 버튼을 2초간 누릅니다. 진동 모드 전환은 'M'를 1회 누릅니다.

7. '확장 O' 모드



'확장 O' 모드는 흡입력과 진동을 모두 최저 강도로 줄여 더 오래 지속되는 오래가움을 선사합니다. 확장 O 기능을 켜려면 'S'를 2회 누릅니다. 확장 O 모드를 끄려면 'S'를 2회 누르거나 아무 버튼이나 1회 누릅니다.

8. 앱 제어

Bluetooth가 지원되는 스마트 기기에서 SVAKOM 앱과 제품을 연결하여 설정을 사용자화하고 초대된 파트너와 원격 플레이를 즐기세요.



Bluetooth 스마트 기기에서 본 제품을 KooSync 앱과 연결하여 좋아하는 성인 영화의 움직임을 직접 느껴보세요.



앱 및 가이드를 다운로드하려면 링크를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.



www.svakom.com/app

제품 경고 및 품질

64

- 수신 안테나 방향을 조정하거나 또는 재배치합니다.
- 장치 및 수신기 간 거리를 넓힙니다.
- 수신기 연결 회로와 다른 회로 콘센트로 장치를 연결합니다.
- 도움이 필요한 경우, 대리점 또는 전문 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

본 기기는 일반 RF 노출 요건을 충족한다는 평가를 받았습니다. 이 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.

FCCID:2A74F-S08P

소재 안전

모든 SVAKOM 제품은 실리콘을 포함한 신체에 안전한 소재를 사용해 제조됩니다. 신체에 무해합니다.

국제 인증

SVAKOM 제품은 EU ROHS 인증을 통과하고 EU CE 지침 및 WEEE 지침을 만족합니다. SVAKOM 제품은 유럽 및 북미 기관에서 발행한 공식 안전 및 환경 보호 표준 'Green' 을 충족합니다.



제품 정보

추가 정보: EU CE 지침 및 WEEE 지침은 "환경 보호를 위한 이중 지침" 또는 "이중 녹색 지침" 으로 일컬어지며, 납, 카드뮴, 수은을 비롯한 전자제품의 유해 물질을 제한하는 데에 활용됩니다. ROHS 는 "특정 유해 물질 사용 제한", WEEE 는 "전기 및 전자 장치 폐기물" 을 일컫습니다. 해당 두 가지 지침에 명시된 표준을 충족하는 제품은 "친환경 제품" 으로 광고할 수 있습니다.

EU CE 지침은 유럽 연합에서 발행한 일련의 제품 표준을 충족하는 것으로, 표준 준수 기어은 제품 및 라벨에 CE 인증 마크를 적용할 수 있습니다. SVAKOM 제품은 해당 지침에 명시된 표준을 초과하여 제품이 모든 EU 요건을 준수함을 식별할 수 있는 표시를 사용할 권한을 보유합니다.

Sam Neo 2 모델 번호: S08P

제품명: Sam Neo 2 는 지침 2014/53/EU 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수합니다. 제 10(2) 및 제 10(10) 에 의거하여, 본 제품은 모든 EU 회원국에서 사용이 허용됩니다.

Sam Neo 2 사용 환경은 온도 0° C ~ +45° C 사이입니다.

SAR: 본 기기는 신체 5mm 거리에서 사용할 시 RF 사양을 준수합니다.

부정확한 유형의 배터리로 교체할 시 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

유럽 표준 충족

이를 통해 SVAKOM 은 무선 장치 유형 마스터베이터 'Sam Neo 2' 가 지침 2014/53/EU 를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문은 www.svakom.com/de-pdf 에서 확인하십시오.

무선 장치 마스터베이터 'Sam Neo 2' 작동 주파수 대역은 2402-2480MHz 이며, 해당 주파수 대역 또는 대역의 방출 최대 송신 전력은 4.32dBm 입니다.



보증
각 SV 각 SVAKOM 제품에는 2 년 보증과 10 년 품질 보증이 제공됩니다.
제품에 문제가 있을 시 www.svakom.com/warranty-claim 에서 클레임을 제
기할 수 있습니다.
미승인 온라인 매장 판매자에게서 구매한 제품은 제외됩니다.



WWW.SVAKOM.COM

지원 센터

보수 신청

지원 : support@svakom.com



@svakomusa



@svakom_kr



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. 모든 권리 보유함.

本手册中包含的信息仅供并严格用于信息原因。尽管我们已尽一切努力确保本手册的准确性和完整性，但 SVAKOM 不对此类信息的准确性或完整性做出任何明示或暗示的陈述或保证，并且对此类使用的后果不承担任何责任。SVAKOM 保留随时修改或更新本手册中包含的信息的权利，恕不另行通知，包括但不限于规格和产品描述。用户对因使用本产品或其随附材料而产生的任何后果承担全部责任。

SVAKOM 对因使用本材料或此处描述的产品而引起的或与之相关的任何直接或间接、后果性或特殊性的损害、损失、成本或开支不承担任何责任。

SVAKOM 的产品仅供成人使用。它们的设计、授权或保证不适用于故障或误用可能导致人身伤害、死亡或重大财产损失或环境损害的情况。在此类情况下使用 SVAKOM 产品的任何风险均由用户自行承担。SVAKOM 对其产品在此类设备或应用中的包含和 / 或使用不做任何陈述或保证。

本文档取代并替换之前的所有信息。

产品使用不当可能会导致受伤。保证你使用产品前请仔细阅读并理解本手册。

重要的！客户信息

感谢您选择 SVAKOM。我们致力于为您带来智能、奢华、优雅的生活方式产品。

为了多年来充分利用本产品，我们建议您阅读并遵循所有使用、保养、维护和安全信息。确保妥善保管本手册以供将来参考。请勿丢弃产品包装，因为其中可能包含有关电池、充电和其他产品详细信息的有用信息。

我们邀请您在我们的网站 (www.svakom.com) 上注册，这样您就可以获取我们创新产品的最新动态带有创造性的游戏方式。享受极大的乐趣！

SVAKOM 客户服务



注意：首次使用前，请将您的 SVAKOM 产品充满电。清洁产品，取下内胆，用温和的肥皂和温水清洗；晾干后再重新组装。外壳不防水，请用布擦拭。本产品仅限搭配水性清洁剂使用。更多详情请参阅“护理和存放”。

包括的物品：• Sam Neo 2 • USB-C 充电线 • 使用手册

使用说明

1. 充电



通过 USB-C 端口充电

2. 飞机杯开 / 关 & 状态显示




长按“S”键 2 秒。

电池指示灯	1 格	2 格	3 格	4 格
剩余电量	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

状态指示灯	“S”
“S”键常亮	产品正式启动
“S”键闪烁	待机模式（请查阅下方注意事项）
“S”变绿	舒缓模式启动

飞机杯状态显示



剩余电量显示

注意：打开产品时，产品将进入待机模式并搜索与智能设备上的 SVAKOM App 连接。如需手动控制产品，单击“S”键即可进入默认模式。

3. 旅行锁



旅行锁开启:飞机杯关闭时,长按“S”键8秒,直到指示灯停止闪烁。飞机杯锁定后将保持关闭状态。

旅行锁关闭:选项1:长按“S”键8秒,直到指示灯停止闪烁。选项2:给飞机杯充电。在这两种情况下,飞机杯解锁后将保持关闭状态。

4. 吸震结合模式



默认模式是吸震结合模式。单击“S”键可在结合模式间切换。如要关闭结合模式,长按“S”键2秒,产品也将随之关闭。

5. 吮吸模式



开启/关闭吮吸模式,长按“O”键2秒。切换吮吸模式,单击“O”键。

6. 震动模式



开启/关闭震动模式,长按“III”键2秒。切换吮吸模式,单击“III”键。

7. “舒缓模式”



进入“舒缓模式”,吮吸及震动强度将降至最低,以延长高潮时间。开启“舒缓模式”,双击“S”键。关闭“舒缓模式”,再次双击“S”键或单击任意按键。

8. App 控制

將此玩具與具備藍牙功能的智慧裝置上的 SVAKOM App 連線,以自訂設定並與受選對象進行遠端互動。



透過藍牙智慧裝置將本產品連接至 KooSync App,升級您的體驗,真實感受您最喜愛的成人影片情節。



如需下載應用程式與使用指南,請造訪連結或掃描 QR 碼。



www.svakom.com/app

产品警告和质量

密切注意注意事项和安全，以避免受伤。如果不这样做，您将自行承担风险。
SVAKOM 不承担因使用不当或违守安全信息而造成的伤害、事故或任何伤害。

警告！ 如果您的健康状况不佳，请勿使用本产品。您使用本产品的风险由您自行承担。
使用产品之前，请去除使用区域上的所有珠宝、穿孔。如果您在使用本产品时感到任何不适或不透，请立即停止使用。

警告！ 在使用该产品之前，请阅读以下信息并确保遵守。

安全信息

- 请将产品放在儿童和宠物接触不到的地方，因为某些部件可能会导致窒息。
- 18 岁以下的任何人不应使用本产品。
- 检查包装上列出的材料，避免任何您可能过敏的材料。
- 避免与他人分享本产品，因为这可能会导致感染和/或感染。
- 请勿在受损皮肤或任何有刺激的地方使用该产品。
- 请勿将产品暴露在高温度下（即冷冻或高温）。

护理和存储

- 使用新的 SVAKOM 产品之前，请确保充满电。
- 在每次使用前和使用后，请清洁产品：将内胆从外壳中取出，用玩具清洁剂或温和无香的肥皂配合不超过 45°C/113°F 的温水清洗内胆。然后用清洁的温水冲洗内胆。最后，自然晾干。要清洁外壳，用玩具清洁剂喷洒在干净的无绒毛布或布上，然后擦拭外壳表面，避免接触充电端口和设备内部。清除任何残留物并自然晾干。确保内胆和外壳完全干燥后再重新组装。
- 为防止产品损坏，请确保充电端口、电池仓或外壳内部不接触水，并且不要将外壳浸入水中，因为它不防水。
- 请勿在产品上使用任何含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂，因为这些物质可能会损坏材料。
- 每次使用后让产品冷却后再存放。
- 将产品存放在清洁、阴凉、干燥的地方。请注意，潮湿会损坏电池和电机，并且产品应避免阳光直射和长时间暴露在高温下。
- 为防止产品与其他物品发生化学反应，请勿将其存放与各种材料，特别是塑料直接接触。使用产品附带的存储袋。

警告！

- 与本产品一起使用的唯一安全润滑剂是水基润滑剂。
- 使用非水基润滑剂可能会导致产品变质。变质可能为有害细菌提供滋生地，当产品在身体上使用，有害细菌可能会导致刺激和/或感染。
- 请勿将产品与身体润滑剂、油或乳液一起使用，因为这可能会损坏材料。不相容物质清单还包括但不限于防晒霜、防晒霜、面部护理产品、精油、椰子油和所有类型的食用油。
- 请勿使用按摩油或手霜作为润滑剂，因为这可能会导致刺激和/或感染。

电池维护

- 本产品使用充电电池。让电池充电和放电两个小时，以发挥其最大潜力。
- 电池在达到最大充电循环次数之前可以充放电 100 次以上。由于过度充电会缩短电池的整体生命周期，电池充满电后，应立即与产品和充电器断开连接。
- 当电量低时，充满电的电池将逐渐失去电量。
- 如果将产品放置在太热或太冷的地方，整体电池寿命和电池容量都会缩短。当太热或太冷时，即使充满电，电池寿命也会缩短。
- 请勿刺穿或损坏电池。如果电池损坏，请勿使用该产品。使用损坏的电池可能会导致火灾和/或导致产品爆炸。
- 更换电池时，请务必使用兼容的电池。更换不合适的产品电池可能会导致故障和/或受伤和/或爆炸。

适配器/充电器

身体、感官或心理能力有限或缺乏经验和/或知识的人（包括儿童）不适合使用产品附带的电源适配器/充电器，除非他们在负责人的监督下或经过专业人士的指导下使用。指示正确使用电源适配器/充电器。
应监督儿童，确保他们不会玩耍电源适配器/充电器或其单个部件。

处理

丢弃包装时，尽可能回收——尽量避免不必要地处置可回收物品。旧设备必须根据您当地的立法以及指令 2012/19/EC 和 2006/66/EC 送到适当的收集点。

带有轮子的划叉垃圾桶符号 (♻️) 表明该产品必须送到电子废物收集点进行处置，以便能够以最佳方式回收利用。

电池不属于家庭垃圾。作为消费者，您有法律义务上交废旧电池。您可以在公共收集点或电池销售点进行此操作。含有有害物质的电池标有带有轮子的划叉垃圾桶符号 (♻️)，符号和以下化学符号之一：

- Pb = 电池中铅含量超过 0.004%（按质量计），
- Cd = 电池中镉含量超过 0.002%（按质量计）或
- Hg = 电池中汞含量超过 0.0005%（按质量计）。

所有系统的锂电池和电池组只有在放在放电后才能收集上交。为防止放电不完全时发生短路，在退回电池之前，应使用胶带等物质对此类电池的两极进行绝缘。

责任限制

在适用法律允许的最大范围内，SVAKOM、其附属公司、管理人员、董事、员工、代理、供应商或许可方可对任何间接、偶然、特殊、后果性损害或责任承担限制，包括但不限于：由于以下原因造成的赔偿损失、不适、产品故障或其他财产损失：(I) 您无过错使用或无法正常使用产品而导致财产损失、不适、产品故障或其他财产损失；(II) 任何电气或电池故障，包括但不限于过热、漏电或爆炸；(III) 由于使用产品而导致的任何意外的身体影响或不适；(IV) 因产品使用、存储或处置不当而造成的任何损坏或伤害；(V) 关于产品功能或用途的任何误述或误导。

无论本协议是否有相反规定，SVAKOM 对本协议引起的或与本协议相关的任何损害（无论出于任何原因，无论诉讼形式如何）对您承担的责任始终限于您已支付的全额 SVAKOM 费用于本产品。

某些司法管辖区不允许排除或限制某些损害，因此上述某些责任和排除可能对您不适用。在此类司法管辖区，SVAKOM 的责任将仅限于适用法律允许的最大范围。

SVAKOM 特此否认任何类型的明示或暗示、法定或其他形式的保证，包括但不限于适销性、非侵权性和特定用途适用性的任何保证。

本手册或您对 SVAKOM 产品的使用终止或到期后，责任限制部分仍然有效。

知识产权声明

本产品，包括其设计、技术、商标、相关品牌和相关材料，以下统称为“受保护元素”，均为 SVAKOM 的专有财产。受保护元素受国际知识产权法和条约的保护，包括但不限于版权法、专利法、商标法、商业秘密法和设计权。

未经 SVAKOM 事先书面同意，严禁对受保护元素进行未经授权的部分或全部复制、模仿、传播或以其他方式的复制。该禁令适用但不限于任何受保护元素的复制、再分发或转发，以及未经授权使用、复制或采用 SVAKOM 的独特设计、技术、商标或任何相关品牌。

SVAKOM 在法律的最大范围内积极维护其知识产权。任何被发现侵犯 SVAKOM 知识产权的个人或实体，无论是故意还是无意，均应对违反法律诉讼，其中可能包括损害赔偿、禁令救济、法律费用以及适用法律规定的其他补救措施。

如果您希望使用或以其他方式利用任何受保护元素，您需要在任何此类使用之前寻求并获得 SVAKOM 的正式许可协议或书面许可。如果不出这样做可能会导致法律后果。

SVAKOM 保留此处未明确授予的所有权利。如果对本通知或 SVAKOM 的知识产权有任何疑问或需要澄清，请直接联系 SVAKOM。

感谢您尊重 SVAKOM 的智力成果和财产。

符合 FCC 法规

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须满足以下两个条件：(1) 该设备不会造成有害干扰，并且 (2) 该设备必须接受符合的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。未经合规方明确批准的任何更改或修改都可能对用户操作造成的干扰权失效。

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。该设备会产生使用并辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证特定安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或放宽天线设置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上的插座。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

该设备已经过评估，可满足射频暴露要求。该设备可以在便携式暴露条件下使用，不受限制。

FCCID:2A74F-S08P

材料安全

所有 SVAKOM 产品均采用对人体安全的材料制造，包括硅胶。它们对人体无害。

国际认证

SVAKOM 产品已通过欧盟 ROHS 认证，符合欧盟 CE 指令和 WEEE 指令。SVAKOM 产品是“绿色”产品，符合欧洲和北美机构发布的官方安全和环保标准。



产品信息

其他信息：欧盟 CE 指令和 WEEE 指令被称为“环境保护双指令”或“双绿色指令”，用于限制电子产品中的有害物质，包括铅、锡和汞。ROHS 代表“限制使用某些有害物质”；WEEE 代表“废弃电气和电子设备”。符合这两个指令规定的产品可以标称为“绿色产品”。

欧盟 CE 指令：是欧盟颁布的一系列产品标准的标准；符合标准的企业可在其产品上申请 CE 认证标志和标识。SVAKOM 产品超越了这些指令规定的标准，并被授权使用标志来表明产品符合所有欧盟要求。

Sam Neo 2，声明此型号：S08P

产品名称：Sam Neo 2，符合 2014/53/EU 指令的基本要求和相关规定。根据第 10(2) 条和第 10(10) 条，该产品符合所有欧盟成员国使用。

在温度介于 0° C 至 +45° C 之间的环境中使用 Sam Neo 2。

SAR：当设备在距离您身体 5 毫米处使用时，设备符合 RF 规范。

如果更换的电池类型不正确，则存在爆炸风险。根据说明处理废旧电池。

符合欧洲标准

SVAKOM 特此声明，无线设备飞机杯“Sam Neo 2”符合欧盟指令 2014/53/EU。欧盟符合性声明全文可在以下网址获取：www.svakom.com/pages/de-pdf

无线设备飞机杯“Sam Neo 2”工作的频段为 2402-2480MHz 在该频段发射的最大发射功率为 -4.32dBm。



保修单
每件 SVAKOM 产品均享有 2 年保修和 10 年质量保证。如果您的产品有问题，请在 www.svakom.com/warranty-claim 上提出索赔。从未经授权的在线市场卖家购买的产品不享有该 2 年保修和 10 年质量保证。



WWW.SVAKOM.COM



帮助中心



保修声明

支持：support@svakom.com



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. 版权所有。

SE

Ansvarsfriskrivning

Informationen i denna manual tillhandahålls endast i informationssyfte. Trots att alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa noggrannheten och fullständigheten i denna manual, lämnar SVAKOM inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande riktigheten eller fullständigheten av sådan information och fransögar sig allt ansvar för konsekvenserna av sådan användning. SVAKOM förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller uppdatera informationen i detta dokument, inklusive men inte begränsat till specifikationer och produktbeskrivningar. Användaren tar fullt ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår vid användning av denna produkt eller tillhörande material.

SVAKOM är inte ansvarigt för några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta eller indirekta, följdskador eller särskilda skador, som uppstår vid eller i samband med användningen av detta material eller de produkter som beskrivs här.

SVAKOM:s produkter är endast avsedda för vuxenbruk. De är inte utformade, auktoriserade eller garanterade för situationer där felaktig användning kan leda till personskada, dödsfall eller betydande materiell eller miljömässig skada. All användning av SVAKOM-produkter i sådana sammanhang sker på användarens egen risk. SVAKOM lämnar inga garantier eller representationer gällande inkludering och/eller användning av sina produkter i sådan utrustning eller tillämpningar.

Detta dokument ersätter all tidigare information.

Felaktig användning av produkten kan orsaka skador. Se till att du noggrant läser och förstår denna manual innan du använder produkten.

VIKTIGT! Kundinformation

Tack för att du valde SVAKOM. Vi är dedikerade till att erbjuda dig intelligenta, lyxiga och eleganta livsstilsprodukter.

För att få ut det mesta av denna produkt under många år rekommenderar vi att du läser och följer all information om användning, skötsel, underhåll och säkerhet. Förvara denna manual säkert för framtida referens. Kasta inte produktförpackningen eftersom den kan innehålla användbar information om batterier, laddning och andra produkt detaljer.

Vi inbjuder dig att registrera dig på vår webbplats (www.svakom.com) för att få de senaste uppdateringarna om våra innovativa produkter och kreativa sätt att njuta. Ha stor glädje!

SVAKOM Kundservice



Observera: Ladda din SVAKOM-produkt helt innan första användning. Rengör produkten. Ta bort och tvätta hylsan med mild tvål och varmt vatten; låt den lufttorka helt innan du monterar ihop den igen. Torka endast utsidan av höljiet med en fasa eftersom det inte är vattentätt. Använd endast vattenbaserat glidmedel med produkten. För mer information, se avsnittet "Skötsel och förvaring".

SE

Ingår i förpackningen: • Sam Neo 2 • USB-C-laddningskabel • Bruksanvisning

Bruksanvisning

1. Laddning



Laddas via USB-C-port.

2. På/Av och indikatorlampor




Håll ned "S"-knappen i 2 sekunder.

Batterilampa	1 stapel	2 staplar	3 staplar	4 staplar
Batterinivå	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Statuslampa	"S"
Fast "S"	Enheten är aktiv
Blinkande "S"	Viloläge (se noteringen nedan)
Grön "S"	"Extended O"-läge

Masturbatorstatus



Batterinivå (endast masturbator)

Observera: När produkten slås på går den in i viloläge och söker efter anslutning till SVAKOM-appen på en smart enhet. För manuell styrning, tryck en gång på "S"-knappen så går produkten in i standardläge.

3. Reselås



Reselås På: När masturbatorn är avstängd, håll ned "S"-knappen i 8 sekunder tills lamporna slutar blinka. Masturbatorn förblir avstängd.

Reselås Av: Alternativ 1: Håll ned "S"-knappen i 8 sekunder tills lamporna slutar blinka. Alternativ 2: Ladda masturbatorn. I båda fallen förblir masturbatorn avstängd.

4. Kombinerat sug- och vibrationsläge



Standardläget är kombinerat sug och vibration. För att växla mellan kombinerade lägen, tryck en gång på "S". För att stänga av kombinerat läge, håll ned "S" i 2 sekunder – masturbatorn stängs då också av.

5. Sugläge



För att slå på eller av sugfunktionen, håll ned "O"-knappen i 2 sekunder. För att byta sugläge, tryck en gång på "O".

6. Vibrationsläge



För att slå på eller av vibration, håll ned "V"-knappen i 2 sekunder. För att byta vibrationsläge, tryck en gång på "V".

7. "Extended O"-läge



"Extended O"-läget minskar både sug och vibration till lägsta intensitet för att uppmuntra en längre varaktig klimax. För att aktivera "Extended O", tryck snabbt två gånger på "S". För att stänga av "Extended O", tryck snabbt två gånger på "S" eller en gång på valfri knapp.

8. Appkontroll

Para ihop denna leksak med SVAKOM-appen på en Bluetooth-aktiverad smart enhet för att anpassa inställningar och leka på distans med inbjudna gäster.



Förhöj din upplevelse och "känn" handlingen i dina favoritfilmer för vuxna genom att para ihop denna produkt med KooSync-appen på en Bluetooth-smart enhet.



För att ladda ner apparna och guiderna, besök länken eller skanna QR-koden.



www.svakom.com/app

PRODUKTVARNING OCH KVALITET

Var noga med att uppmärksamma varningar och säkerhetsanvisningar för att undvika skador. Underlåtenhet att göra det sker på egen risk.

Skador, olyckor eller annan skada som orsakas av felaktig användning eller bristande efterlevnad av säkerhetsinformationen är inte SVAKOMS ansvar.

VARNING! Använd inte denna produkt om du inte är vid god hälsa. Du använder produkten på egen risk och ansvar.

Ta bort smycken/piercingar från det område där produkten ska användas innan användning. Om du upplever obehag eller mår dåligt under användning, sluta använda produkten omedelbart.

VARNING! Läs följande information innan du använder produkten och säkerställ att du följer den.

Säkerhetsinformation

- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur eftersom vissa delar kan utgöra kvävningsrisk.
- Personer under 18 år ska inte använda produkten.
- Kontrollera materiallistan på förpackningen och undvik sådana som du kan vara allergisk mot.
- Dela inte produkten med andra eftersom det kan leda till sjukdomar och/eller infektioner.
- Använd inte produkten på skadad hud eller irriterad hud.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer (t.ex. frost eller värme).

Skötsel och förvaring

- Ladda produkten helt innan användning.
- Rengör produkten före och efter varje användning: Ta bort ärmerna från höljet och tvätta den med leksaksrengöring eller mild, doftfri tvål med färskt varmt vatten (<45°C). Skölj sedan ärmerna med färskt varmt vatten och låt lufttorka. För att rengöra höljet, spraya leksaksrengöring på en ren, doftfri handduk eller mjuk trasa och torka ytor, undvik laddningskontakter och enhetens insida. Ta bort rester och låt lufttorka. Se till att ärmerna och höljet är helt torra innan återmontering.
- Förhindra skador genom att se till att inget vatten kommer i kontakt med laddningspunkterna, batterifacket eller insidan av höljet; sänk inte ner höljet i vatten eftersom det inte är vattentätt.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller acetone.
- Låt produkten svalna efter varje användning innan den förvaras.
- Förvara produkten på en ren, sval och torr plats, borta från direkt solljus och höga temperaturer.
- För att undvika kemiska reaktioner, förvara produkten inte i direkt kontakt med andra material, särskilt plast. Använd medföljande förvaringspåse om sådan finns.

Varning för smörjmedel

- Endast vattenbaserat smörjmedel är säkert att använda med denna produkt.
- Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller lotioner eftersom det kan skada materialet.
- Detta inkluderar solkräm, läppvård, eteriska oljor, kokosolja och alla typer av ätbara oljor.
- Använd inte massageolja eller handkräm som smörjmedel.

Batterivård

- Produkten använder uppladdningsbara batterier. Ladda och ladda ur batteriet två timmar för maximal prestanda.
- Batteriet kan laddas eller urladdas över 100 gånger innan full mognad.
- Koppla bort produkten efter full laddning för att undvika överladdning och minskad batterilivslängd.
- Förvaras produkten på en plats som är för varm eller kall, minskar batteriets livslängd.
- Skada inte batteriet – använd inte produkten om batteriet är skadat.
- Försök inte att ta bort eller byta batteri.

Adaptrar/Laddare

Strömadaptern/laddaren som medföljer produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller personer utan tillräcklig erfarenhet och/eller kunskap, om de inte övervakas av en ansvarig person eller har fått instruktioner om korrekt användning.

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med strömadaptern/laddaren eller dess delar.

Kassering

När förpackningen kasseras, återvinn när det är möjligt – undvik onödig bortkastning av återvinningsbart material. Gamla enheter ska lämnas till godkända samlingspunkter i enlighet med lokal lagstiftning och direktivet 2012/19/EU och 2006/66/EU. Symbolen med en överkryssad soptunna på hjul (♻️) visar att produkten måste lämnas till en e-avfallsinsamling för optimal återvinning.

Batterier får inte kastas med hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in använda batterier till offentlig insamlingsplats eller där batterier säljs. Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med symbolen av en överkryssad soptunna på hjul (♻️) och ett av följande kemiska symboler:

- Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 % bly efter vikt
- Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 % kadmium efter vikt
- Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver efter vikt

Litiumbatterier och batteripaket får endast lämnas in om de är utladdade. För att undvika kortslutning om batteriet inte är helt utladdat bör polerna isoleras med till exempel tejp innan batteriet lämnas in.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska SVAKOM, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare inte hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, särskilda, följd- eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till förlust av nytjning, obehag, produktförlust eller andra immateriella förluster som uppstår till följd av:
(i) din åtkomst till eller användning av, eller oförmåga att använda produkten,
(ii) elektriska eller batterirelaterade fel, inklusive överhettning, läckage eller explosion,
(iii) oavsiktliga fysiska effekter eller obehag vid användning av produkten,
(iv) skador orsakade av felaktig användning, förvaring eller hantering av produkten, samt
(v) misförstånd eller felaktiga uppfattningar om produkts funktion eller syfte.

Oavsett vad som anges här ska SVAKOMs ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller är relaterade till detta avtal (oavsett orsak och rättslig grund) alltid vara begränsat till det belopp du har betalat SVAKOM för produkten.

Vissa juridisktioner tillåter inte undantag eller begränsning av vissa skador, och delar av ovanstående kan därför inte gälla dig. I sådana fall begränsas SVAKOMs ansvar till den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

SVAKOM fransäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller andra, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål.

Denna ansvarsbegränsning gäller även efter att manualen upphör eller efter att du slutar använda SVAKOM-produkten.

Immaterialrättsligt meddelande

Denna produkt, inklusive dess design, teknik, varumärke, tillhörande varumärkesprofil och allt relaterat material, nedan kallade "Skyddade element", är SVAKOMs exklusiva egendom. De skyddade elementen är skyddade enligt internationella immaterialrättsliga lagar och fördrag, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärkeslagar, företagshemligheter och designrättigheter.

Obehörig reproduktion, imitation, spridning eller annan form av duplicering av de skyddade elementen, helt eller delvis, utan SVAKOMs uttryckliga skriftliga tillstånd, är strikt förbjuden. Detta förbud gäller bland annat reproduktion, omformering eller retransmission av de skyddade elementen, samt obehörig användning, kopiering eller anpassning av SVAKOMs unika design, teknik, varumärken eller tillhörande branding.

SVAKOM övervakar noggrant sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter. Alla individer eller organisationer som bryter mot SVAKOMs immateriella rättigheter, avsiktligt eller oavsiktligt, kan bli föremål för rättsliga åtgärder, inklusive skadestånd, förelägganden, rättegångskostnader och andra lagstadgade åtgärder.

Om du önskar använda eller på annat sätt utnyttja de skyddade elementen måste du först erhålla ett formellt licensavtal eller skriftligt tillstånd från SVAKOM. Underlåtenhet att göra detta kan leda till rättsliga konsekvenser.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här reserveras av SVAKOM. För frågor eller förtydliganden angående detta meddelande eller SVAKOMs immateriella rättigheter, kontakta SVAKOM direkt. Tack för att du respekterar SVAKOMs immateriella egendom och kreativt arbete.

Överensstämmelse med FCC-regler

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.
2. Denna enhet måste acceptera eventuell störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.
3. Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den ansvariga parten kan upphäva användarans rätt att använda utrustningen.

Observera: Denna utrustning har testats och uppfyller gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning i bostadsinstallationer. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiotrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Om störning uppstår kan användaren försöka åtgärda problemet genom följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än mottagaren.
- Kontakta återförsäljare eller erfaren radio-/TV-tekniker.

Enheten har utvärderats för att uppfylla generella RF-exponeringskrav och kan användas i portabla förhållanden utan begränsningar.

FCCID:2A74F-S08P

Materialsäkerhet

Alla SVAKOM-produkter är tillverkade av kroppssäkra material, inklusive silikon, och är ofarliga för människokroppen.

Internationell certifiering

SVAKOM-produkter har EU ROHS-certifiering och uppfyller EU:s CE-direktiv samt WEEE-direktiv. Produkterna är "gröna" och uppfyller officiella säkerhets- och miljöskyddsstandarder i Europa och Nordamerika.



Produktinformation

Ytterligere informasjon: EU:s CE-direktiv och WEEE-direktiv kallas ibland för "Tvillingdirektiven för miljöskydd" eller "Dubbelgröna direktiv" och används för att begränsa farliga ämnen i elektroniska produkter, inklusive bly, kadmium och kvicksilver. RoHS står för "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances" och WEEE står för "Waste Electrical and Electronic Equipment". Produkter som uppfyller standarderna i dessa två direktiv kan marknadsföras som "gröna produkter".

EU CE-direktiv: är det samlade namnet för en serie produktstandarder utfärdade av Europeiska unionen; företag som följer standarden får ansöka om CE-certifieringsmärket på sina produkter och märkning. SVAKOM-produkter överträffar standarderna i dessa direktiv och är auktoriserade att använda märket som visar att produkterna uppfyller alla EU-krav.

Sam Neo 2 deklarerar att denna modell har nr: S08P

Produktnamn: Sam Neo 2, uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, i enlighet med artikel 10(2) och artikel 10(10) får denna produkt användas i alla EU:s medlemsstater.

Använd Sam Neo 2 i miljö med temperatur mellan 0°C och +45°C.

SAR: Enheten uppfyller RF-spezifikationer när enheten används 5 mm från kroppen.

Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Uppfyller europeiska standarder

Härmed deklarerar SVAKOM att radioutrustningstypen masturbator "Sam Neo 2" uppfyller direktiv 2014/53/EU. Hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.svakom.com/de-pdf.

Frekvensbandet där radioutrustningen "Sam Neo 2" används är 2402-2480 MHz och den maximala utsända effekten i frekvensbandet är -4,32 dBm.



Garanti
Varje SVAKOM-produkt levereras med 2 års garanti och 10 års kvalitetsgaranti.
Vid problem med produkten, gör din information på: www.svakom.com/warranty-claim
Produkter köpta från obehöriga online-återförsäljare omfattas ej.



WWW.SVAKOM.COM



Hjälpcenter



Garantiärende

Support: support@svakom.com



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. All rights reserved.

NO

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i denne manualen gis kun for informasjonsformål. Selv om det er gjort alt for å sikre nøyaktigheten og fullstendigheten i denne manualen, gir ikke SVAKOM noen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om nøyaktighet eller fullstendighet, og fraskriver seg all ansvar for konsekvensene av slik bruk. SVAKOM forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet når som helst og uten forvarsel, inkludert men ikke begrenset til spesifikasjoner og produktbeskrivelser. Brukeren tar fullt ansvar for eventuelle konsekvenser som oppstår ved bruk av dette produktet eller tilhørende materiale.

SVAKOM er ikke ansvarlig for skader, tap, kostnader eller utgifter, direkte eller indirekte, tilfældige eller spesielle, som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av dette materialet eller produktene som beskrives her.

SVAKOMs produkter er kun beregnet for bruk av voksne. De er ikke designet, godkjent eller garantert for situasjoner der feil bruk kan føre til personskade, død eller betydelig skade på eiendom eller miljø. Enhver bruk av SVAKOM-produkter i slike sammenhenger skjer på brukerens eget ansvar. SVAKOM gir ingen garantier eller erklæringer om inkludering og/eller bruk av sine produkter i slik utrustning eller anvendelse.

Dette dokumentet erstatter all tidligere informasjon.

Feil bruk av produktet kan føre til skade. Sørg for at du leser og forstår denne manualen grundig før bruk.

VIKTIG! Kundeinformasjon

Takk for at du valgte SVAKOM. Vi er dedikert til å tilby deg intelligente, luksuriøse og elegante livsstilsprodukter.

For å få mest mulig ut av dette produktet i mange år anbefaler vi at du leser og følger all informasjon om bruk, vedlikehold og sikkerhet. Oppbevar denne manualen trygt for fremtidig referanse. Kast ikke produktemballasjen, da den kan inneholde nyttig informasjon om batterier, lading og andre produktdetaljer.

Vi inviterer deg til å registrere deg på vår nettside (www.svakom.com) slik at du kan få de siste oppdateringene om våre innovative produkter og kreative måter å nyte på. Nyt stor glede!

SVAKOM Kundeservice



Merk: Før første gangs bruk, lad SVAKOM-produktet ditt helt opp. Rengjør produktet. Fjern og vask hylsen med mild såpe og varmt vann; la den lufttørke før du monterer den igjen. Tørk kun utsiden av dekslet med en klut, da det ikke er vanntett. Bruk kun vannbasert glidemiddel med produktet. For mer informasjon, se avsnittet «Vedlikehold og oppbevaring».

NO

Inkluderte deler: • Sam Neo 2 • USB-C-ladekabel • Brukermanual

Bruksanvisning

1. Lading



Lades via USB-C-port.

2. Av/På og indikatorlys




Trykk og hold "S"-knappen i 2 sekunder.

Batterilys	1 strek	2 streker	3 streker	4 streker
Batterinivå	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Statuslys	"S"
Fast "S"	Enheten er aktiv
Blinkende "S"	Standbymodus (se merknad nedenfor)
Grønn "S"	"Extended O"-modus

Masturbatorstatus



Batterinivå (kun masturbator)

Merk: Når produktet slås på, går det inn i standbymodus og søker etter tilkobling til SVAKOM-appen på en smartenhet. For manuell kontroll, trykk én gang på "S"-knappen, og produktet vil gå inn i standardmodus.

3. Reiselås



Reiselås På: Når masturbatoren er slått av, hold inne "S"-knappen i 8 sekunder til lysene slutter å blinke. Masturbatoren forblir av.

Reiselås Av: Alternativ 1: Hold inne "S"-knappen i 8 sekunder til lysene slutter å blinke. Alternativ 2: Lad masturbatoren. I begge tilfeller forblir masturbatoren av.

4. Kombinert sug- og vibrasjonsmodus



Standardmodus er kombinert sug og vibrasjon. For å bytte mellom kombinerte moduser, trykk én gang på "S". For å slå av kombinert modus, hold inne "S" i 2 sekunder – masturbatoren slår seg da også av.

5. Sugemodus



For å slå på eller av sugemodus, hold inne "O"-knappen i 2 sekunder. For å bytte sugemodus, trykk én gang på "O".

6. Vibrasjonsmodus



For å slå på eller av vibrasjon, hold inne "|||" -knappen i 2 sekunder. For å bytte vibrasjonsmodus, trykk én gang på "|||" .

7. "Extended O"-modus



"Extended O"-modus reduserer både sug og vibrasjon til laveste intensitet for å fremme en lengre og mer kontrollert klimaks. For å aktivere "Extended O", trykk raskt to ganger på "S". For å deaktivere "Extended O", trykk raskt to ganger på "S" eller trykk én gang på en hvilken som helst knapp.

8. Appkontroll

Koble dette leketøy til SVAKOM-appen på en Bluetooth-aktivert smartenhet for å tilpasse innstillinger og leke på avstand med inviterte gjester.



Forsterk opplevelsen din og utføll handlingen i dine favorittfilmer for voksne ved å koble dette produktet til KooSync-appen på en Bluetooth-smart enhet.



For å laste ned appene og veiledningene, besøk lenken eller skann QR-koden.



www.svakom.com/app

PRODUKTADVARSEL OG KVALITET

Vær nøye oppmerksom på advarsler og sikkerhetsmerknader for å unngå skader. Unnlattelse av å gjøre dette skjer på eget ansvar.

Skader, ulykker eller annen skade forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinformasjonen er ikke SVAKOMs ansvar.

ADVARSEL! Ikke bruk dette produktet hvis du ikke er ved god helse. Du bruker dette produktet på egen risiko og ansvar.

Fjern smykker/piercinger fra området der produktet skal brukes før bruk. Hvis du opplever ubehag eller føler deg dårlig under bruk, stopp umiddelbart.

ADVARSEL! Les følgende informasjon før bruk og sørg for å følge den.

Sikkerhetsinformasjon

- Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr, da noen deler kan utgjøre kvelningsfare.
- Personer under 18 år bør ikke bruke produktet.
- Kontroller materialene på emballasjen og unngå de du kan være allergisk mot.
- Ikke del produktet med andre, da det kan føre til sykdom eller infeksjoner.
- Ikke bruk produktet på skadet eller irritert hud.
- Ikke eksponer produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. frost eller varme).

Feile og oppbevaring

- Lad produktet helt før bruk.
- Rengjør produktet før og etter hver bruk: Ta av ermet fra etuiet og vask med leketøyrens eller mild, luktfri såpe og ferskvann <45°C. Skyll ermet med ferskvann og la lufttørke. For etuiet, spray leketøyrens på en ren, løst klut og tørk overflatene, unngå ladeponkter og innsiden. Fjern rester og la lufttørke. Sørg for at ermet og etuiet er helt tørre før montering.
- Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med ladeponkter, batterirom eller innsiden av etuiet. Ikke senk etuiet i vann – det er ikke vannett.
- Bruk ikke rengjøringsmidler med alkohol, bensin eller aceton.
- La produktet øviges før oppbevaring.
- Oppbevar på et rent, kjølig og tørt sted, borte fra direkte sollys og høye temperaturer.
- For å unngå kjemiske reaksjoner, oppbevar produktet ikke i direkte kontakt med andre materialer, spesielt plast. Bruk medfølgende oppbevaringspose hvis tilgjengelig.

Smøremiddeladvarsel!

- Kun vannbasert smøremiddel er trygt å bruke.
- Ikke bruk silikonbasert smøremiddel, oljer eller kremer, da dette kan skade materialet.
- Dette inkluderer solkrem, leppeleile, essensielle oljer, kokosolje og alle typer spiselige oljer.
- Ikke bruk massasjeolje eller håndkrem som smøremiddel.

Batterividelekehold

- Produktet bruker oppladbare batterier. Lad og utlading i to timer for optimal ytelse.
- Batteriet kan lades/utlades over 100 ganger før full modenhet.
- Koble fra laderen etter full opplading for å unngå overladning.
- Hvis produktet oppbevares for varm eller kald, reduseres batterilevetiden.
- Skad ikke batteriet – ikke bruk produktet hvis batteriet er skadet.
- Forsøk ikke å fjerne eller bytte batteriet.

Adaptlere/Ladere

Strømadapteren/ladere som følger med produktet, er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring og/eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en ansvarlig person eller har fått opplæring i riktig bruk av adapteren/ladere.

Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med strømadapteren/ladere eller dens enkelte deler.

Avfallshåndtering

Ved kassering av emballasje, resirkuler der det er mulig – unngå unødvendig avhendning av resirkulerbare materialer. Utskiftede enheter må leveres til godkjennte innsamlingspunkter i henhold til lokal lovgivning og direktivene 2012/19/EU og 2006/66/EU. Symbolet med den overkryssede søppelkassen på hjul () viser at produktet må leveres til et e-avfallsinnsamlingspunkt for optimal resirkulering.

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Som forbruker har du en lovpålagt plikt til å levere brukte batterier til godkjennte innsamlingssteder eller der batterier selges.

Batterier som inneholder skadelige stoffer, er merket med symbolet av en overkrysset søppelkasse på hjul () og ett av følgende kjemiske symboler:

- Pb = Batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly etter masse
- Cd = Batteriet inneholder mer enn 0,002 % kadmium etter masse
- Hg = Batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv etter masse

Litumbatterier og batteripakker for alle systemer kan kun leveres inn på innsamlingssteder dersom de er utladet. For å forhindre kortslutning ved ufullstendig utlading bør polene isoleres med for eksempel teip før innlevering.

Ansvarsbegrensning

I den grad gjeldende lov tillater det, skal SVAKOM, dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, leverandører eller lisensgiere ikke holdes ansvarlig for indirekte, tilfældige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert men ikke begrenset til tap av glede, ubehag, produktfeil eller andre immaterielle tap som følge av:

- din bruk eller manglende evne til å bruke produktet;
- elaktiske eller batterirelaterte feil, inkludert overoppheting, lekkasje eller eksplosjon,
- utilskjete fysiske reaksjoner eller ubehag ved bruk av produktet,
- (IV) skade eller skade forårsaket av feil bruk, oppbevaring eller håndtering, og
- (V) misforståelser eller feiltolkninger av produktets funksjon eller formål.

Uavhengig av det som er angitt her, skal SVAKOMs totale ansvar for eventuelle skader som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen (uansett årsak eller rettslig grunnlag) alltid være begrenset til det beløpet du har betalt til SVAKOM for produktet.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av visse skader, og noen av ovennevnte begrensninger kan derfor ikke gjelde deg. I slike tilfeller skal SVAKOMs ansvar begrenses til det som er tillatt etter gjeldende lov.

SVAKOM fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykkelige eller underforståtte, lovfastede eller andre, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål.

Denne delen om ansvarsbegrensning skal forbli gyldig etter enhver opphør eller utløp av denne manualen eller din bruk av SVAKOM-produktet.

Immaterielle rettigheter

Dette produktet, inkludert dets design, teknologi, varemerke, tilhørende merkevare og all relatert materiale, heretter kalt "Beskyttede elementer", er SVAKOMs eksklusive eiendom. De beskyttede elementene er vernet av internasjonale lover og traktater for immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til lover om opphavsrett, patenter, varemerker, foretningshemmeligheter og designrettigheter.

Uautorisert reproduksjon, etterfigning, distribusjon eller annen form for duplisering av de beskyttede elementene, helt eller delvis, uten SVAKOMs uttrykkelige skriftlige tillatelse, er strengt forbudt. Dette gjelder blant annet reproduksjon, redistribusjon eller retransmisjon av de beskyttede elementene, samt uautorisert bruk, kopiering eller tilpassing av SVAKOMs unike design, teknologi, varemerker eller tilhørende branding.

SVAKOM håndhever sine immaterielle rettigheter strengt innenfor lovens rammer. Enhver person eller enhet som krenker SVAKOMs immaterielle rettigheter, enten med vilje eller utorvarende, kan bli gjenstand for rettslige tiltak, inkludert krav om erstatning, pålegg, juridiske kostnader og andre rettsmidler i henhold til gjeldende lover.

Ønsker du å bruke eller utnytte noen av de beskyttede elementene, må du først skaffe et formelt lisensavtale eller skriftlig tillatelse fra SVAKOM. Unnlattelse av dette kan medføre juridiske konsekvenser.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes av SVAKOM. For spørsmål eller avklaringer om dette varselet eller SVAKOMs immaterielle rettigheter, kontakt SVAKOM direkte. Takk for at du respekterer SVAKOMs immaterielle eiendom og kreativt arbeid.

Overholdelse av FCC-regler

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Denne enheten må akseptere all interferens den mottar, inkludert interferens som kan føre til uønsket funksjon.
3. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene gir rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjoner, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Hvis interferens oppstår, kan brukeren prøve å løse problemet ved å:

- Endre retningen eller plasseringen av mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren.
- Kontakte forhandler eller erfarne radio-/TV-tekniker.

Enheten er evaluert for å oppfylle generelle RF-eksponeringskrav og kan brukes i bærbar forhold uten begrensninger.

FCCID:2A74F-S08P

Materialsikkerhet

Alle SVAKOM-produkter er laget av kroppssikre materialer, inkludert silikon, og er ufarlige for menneskekroppen.

Internasjonal sertifisering

SVAKOM-produkter har EU ROHS-sertifisering og oppfyller EU CE-direktiv og WEEE-direktiv. Produktene er "grønne" og møter offisielle sikkerhets- og miljøstandarden i Europa og Nord-Amerika.



Produktinformasjon

Tilleggsinformasjon: EU CE-direktiv og WEEE-direktiv omtales som "Tvillingsdirektivene for miljøvern" eller "Doble grønne direktiver" og brukes for å begrense farlige stoffer i elektroniske produkter, inkludert bly, kadmium og kvikksølv. ROHS står for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances" og WEEE står for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Produkter som oppfyller standardene i disse direktivene kan merkestøres som "Grønne produkter".

EU CE-direktiv: er det samlede navnet for en rekke produktstandarder utstedt av EU; selskaper som overholder standarden kan søke om CE-sertifisering på produktene og merking. SVAKOM-produkter overgår standardene i disse direktivene og har tilføttelse til å bruke merket som viser at produktene oppfyller alle EU-krav.

Sam Neo 2 erklærer at denne modellen har nr: S08P

Produktnavn: Sam Neo 2, er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. I henhold til artikkel 10(2) og artikkel 10(10) kan dette produktet brukes i alle EU-medlemsland.

Bruk Sam Neo 2 i omgivelser med temperatur mellom 0°C og +45°C.

SAR: Enheten oppfyller RF-spesifikasjoner når enheten brukes 5 mm fra kroppen.

Det er eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

Oppfyller europeiske standarder

Herved erklærer SVAKOM at radiostyrtyperen masturbator "Sam Neo 2" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse: www.svakom.com/de-pdf.

Frekvensbåndet der radiostyrret "Sam Neo 2" opererer er 2402-2480 MHz, og maksimal senderkraft i frekvensbåndet er -4,32 dBm.



Garanti
Hvert SVAKOM-produkt leveres med 2 års garanti og 10 års kvalitetsgaranti.
Ved problemer med produktet, send inn krav på: www.svakom.com/warranty-claim
Produkter kjøpt fra uautoriserte nettmarkedsseiere er ikke inkludert.



WWW.SVAKOM.COM



Hjelpesenter



Garanti krav

Support: support@svakom.com



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2024 SVAKOM. All rights reserved.